

# P C 9 8 -

活用**ガイド** ハードウェア編

PC98-**NX** シリーズ

Mate

液晶一体型

(Windows XP Professionalインストールモデル)

(Windows XP Home Editionインストールモデル)

(Windows 2000 Professionalインストールモデル)

本体の構成各部

周辺機器を利用する

システム設定

# 本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』7.マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XP、またはWindows 2000のセットアップ

→ 『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

→『安全にお使いいただくために』

Windowsの基礎知識、基本的な操作方法
Microsoft社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』

# このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 構造の説明、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編 液晶一体型 (電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ

→『活用ガイド ソフトウェア編(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

環境に関する情報

→『環境ガイド』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法

→ Office Personal 2003、Office Professional Enterprise 2003があり、Office Professional 2003にはマニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街」のご案内

→『保証規定&修理に関するご案内』

- Microsoft**関連製品の情報について -**

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、 Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、 また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、 Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方 法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれてい ます。

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、上記の基本 事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利 用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NXシリーズ Mate
MY11F/FE-E、MY11F/FR-E
(Windows XP Professionalインストールモデル)
(Windows XP Home Editionインストールモデル)
(Windows 2000 Professionalインストールモデル)

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2004年5月 初版

# このマニュアルの表記について

### このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

### このマニュアルで使用している表記の意味

### 本機

次の機種を指します。

PC98-NXシリーズ Mate

MY11F/FE-E, MY11F/FR-E

(Windows XP Professional インストールモデル)

(Windows XP Home Editionインストールモデル)

(Windows 2000 Professional インストールモデル)

本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかります。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。

本体

キーボードなどの周辺機器を含まない、Mateを指します。

アプリケーションレス モデル 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)がない状態でご購入いただいたモデルを指します。

Office 2003モデル

Office Personal 2003、またはOffice Professional Enterprise 2003がインストールされた状態でご購入いただいたモデルを指します。

Office Personal 2003モデル

Office Personal 2003がインストールされた状態でご購入いただいたモデルを指します。

Office Professional Enterprise 2003モデル Office Professional Enterprise 2003がインストールされた状態でご購入いただいたモデルを指します。

CD/DVD**ドライブ** |

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

「アプリケーション CD-ROM」 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」または、「バックアップCD-ROM(OSを除く)アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM を指します。

無線LANモデル

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)機能を搭載しているモデルを指します。

「スタート」ボタン 「終了オプション」 Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアルでは、ようこそ画面を使用している場合を例に説明しています。

「スタート」ボタン 「コントロールパネル」 Windows XPの「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示された状態を指します。

「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」 Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、現れたボップアップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

r

『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

# このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

### 本文中の表記

### 正式名称

Windows

次のいずれかを指します。

- Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

### Windows XP

### 次のいずれかを指します。

- Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版
- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system日本語版

### Windows 2000

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 Office Personal 2003 Microsoft® Office Personal Edition 2003(Microsoft® Office

Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Of-

fice Outlook® 2003, Microsoft® Office Home Style+)

Office Professional

Microsoft® Office Professional Edition 2003 (Microsoft® Enterprise 2003 Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office PowerPoint® 2003,

Microsoft® Office Access 2003, Microsoft® Office

Publisher2003, Microsoft® Office InfoPath™ 2003)

IMF 2003 Microsoft® IMF 2003

MS-IME2002 Microsoft® IME 2002

MS-IMF2000 Microsoft® IMF 2000

ウィルススキャン マカフィー®・ウイルススキャン

> WinDVD InterVideo® WinDVDTM 4

RecordNow DX Sonic RecordNow DX

> Sonic DLA DI A

StandbyDisk Solo StandbyDisk Solo 日本語版

StandbyDisk Solo RB StandbyDisk Solo RB 日本語版

Masty Data Backup Masty Data Backup/F for Windows

# このマニュアルの記載順序

OSにより操作手順が異なる場合は、次の順序で記載しています。

Windows XP, Windows 2000

### このマニュアルで使用しているイラスト

- ・このマニュアルで使用している本機のイラストは、MY11F/FE-Eです。
- ・このマニュアルに記載のイラストや画面は、実際のものとは多少異なることがあ ります。

# デバイスマネージャの開き方

- ・ Windows XP**の場合** 
  - 1 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
  - 2 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
  - 3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
    「デバイスマネージャ」が表示されます。
- ・ Windows 2000の場合
  - 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
  - 2 「システム」をダブルクリック
  - 3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
    「デバイスマネージャ」が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

# 技術基準等適合認定について

この装置には技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。

# 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

# レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825) クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDマルチドライブが搭載されています。

# ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかか わらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、Windows XP Home、またはWindows 2000および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2004年4月現在のものです。

### 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく ださい。

### Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC<sup>\*1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC\*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、WindowsのロゴおよびOutlookは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IntelおよびIntel SpeedStepは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会 社の商標あるいは登録商標です。

当該文書の本文で使用される全ての登録商標名McAfee, Virus Scan, マカフィーは米国法人Network Associates, Inc.またはその関係会社の登録商標です。

Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴおよびWinDVDは、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。 Copyright 1999, 2004 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBM社が所有している商標です。

ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはで きません。

# このマニュアルの構成・読み方

このマニュアルはPART1からPART4までの構成となっていますが、PART1から順に読んでいく必要はありません。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、必要に応じて このマニュアルを活用してください。

なお、各PARTの最初のページにも「この章の読み方」と「この章の内容」がありますので、各PARTを読む前にご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載してい ます。

索引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容( 🍑 チェック∜ )、 用語( 🏚 📾 Ø )、メモ( 丛玉 )を検索するのに都合の良い言葉を選んでいます。

# 目次

# 索引

# PART1 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明しています。

# PART2 周辺機器を利用する

接続できる周辺機器の概要とメモリ、PCカードなどの周辺機器を増設する方法について説明しています。

# PART3 システム設定

本機を使用環境にあわせて設定するための、BIOSセットアップメニューの使い方を説明しています。

別売の機器を利用するときにも、状況に応じて設定を変更できます。

### PART4 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

# 目 次

PART

はじめに	3
このマニュアルの表記につい	١٢4
ご注意	9
このマニュアルの構成・読み	头方11
目次	12
索引	16
本体の構成各部	19
	20
本体正面	20
本体右側面	23
本体左側面	24
本体背面	25
電源	29
電源の状態と操作方法…	29
電源の入れ方/切り方(電	<b>源の手動操作)</b> 32
スタンパイ/スタンパイク	<b>からの復帰( 電源の手動操作 )</b> 34
休止状態/休止状態からの	<b>プ復帰( 電源の手動操作 )</b> 38
	41
	43
添付されるキーボードの	<b>)種類</b>
使用上の注意	
	D使用上の注意 44
	<b>5</b>
	50
, , , ,	51
	51
	52
	52
外部ディスプレイの接続	54
キーオるディップレイを	・亦亩する 5/

クローンモード機能	55
デュアルディスプレイ機能	57
ディスプレイの省電力機能	59
ハードディスクドライブ	60
使用上の注意	60
ハードディスクのパックアップ	61
ドライブ番号の割り当て	62
エラーチェックおよびチェックディスクの操作手順	63
フロッピーディスクドライブ	64
使用上の注意	64
使用できるフロッピーディスク	64
フロッピーディスクの内容の保護	65
CD/DVD <b>ドライブ</b>	66
CD/DVD <b>ドライブ使用上の注意</b>	66
CD/DVD <b>ドライブの取り付け</b>	66
再生できるCDおよびDVD <b>の種類</b>	66
CD-R <b>および</b> CD-RW <b>への書き込みと</b> CD-RW <b>のフォーマット</b>	69
DVD-R、DVD-RW <b>および</b> DVD-RAM <b>への書き込みと</b> DVD-RW <b>a</b>	および
DVD-RAM <b>のフォーマット</b>	70
非常時のディスクの取り出し	72
サウンド機能	74
音量の調節	74
LAN( ローカルエリアネットワーク )ボード	75
LAN <b>( ローカルエリアネットワーク )への接続</b>	75
LAN <b>の設定</b>	76
リモートパワーオン機能の設定	78
<b>無線</b> LAN機能	82
無線LAN使用上の注意	82
ワイヤレスLAN(無線LAN)製品ご使用時におけるセキュリティに	こ関す
るご注意	82
本機で利用可能なセキュリティ	84
無線LAN製品との接続	85
<b>無線</b> LAN <b>の</b> 設定	85

	USB <b>コネクタ</b>	86
	USB <b>とは</b>	86
	USB <b>コネクタに接続する</b>	86
	USB <b>コネクタから機器を取り外す</b>	89
	セキュリティ/マネジメント機能	91
	セキュリティ/マネジメント機能の概要	91
	セキュリティ機能	91
	マネジメント機能	93
	信賴性機能	94
PART	周辺機器を利用する	97
	接続できる周辺機器	
()	本体前面	98
_	本体背面	98
	接続にともなう注意点	99
	接続前の確認	99
	プラグ&プレイ セットアップについて	100
	デバイスドライバの追加について	100
	接続がうまくできない場合	101
	リソースの競合が起こったら	102
	本体カバー類の取り外し	105
	LCD <b>リアカバーの取り外し</b>	105
	LCD <b>リアカバーの取り付け</b>	107
	増設RAMボード(メモリ)の取り外し/取り付け	109
	取り付け前の確認	109
	<b>増設</b> RAM <b>ボードの取り外し</b>	110
	<b>増設</b> RAM <b>ボードの取り付け</b>	112
	メモリ容量の確認方法	115
	PC <b>カードを利用する</b>	116
	PC <b>カードスロットについて</b>	116
	使用上の注意	117
	PC <b>カードの取り付け</b>	118
	PC <b>カードの取り外し</b>	119

	VersaBay IVb <b>を利用する</b>	122
	VersaBay IVb <b>で使用できる機器</b>	122
	VersaBay IVb <b>の機器を交換する</b>	123
PART	システム設定 <u></u>	125
	BIOSセットアップメニューについて	
~	BIOSセットアップメニューの起動と終了	126
J	工場出荷時の設定値に戻す	127
	BIOS <b>セットアップメニューの基本操作</b>	127
	設定項目一覧	128
	Startup <b>の設定</b>	128
	Components <b>の設定</b>	132
	Power <b>の設定</b>	135
PART	付 録	137
	割り込みレベル・DMAチャネル	138
	本機のお手入れ	140
4	マウスのクリーニング	141

# 索引

英数子	PK-FP002M 91
100BASE-TX75	PK-SC/CA02
109 <b>キーボード</b>	PS/2 <b>互換マウス</b> 104
10BASE-T	PS/2 <b>接続キーボードコネクタ</b> 26
1 <b>Gバイト</b> 60	PS/2 <b>接続マウスコネクタ</b>
1Mパイト 60	README 102
3.5インチフロッピーディスクドライブ 23	USBケーブルフック
AC <b>電源コネクタ</b> 27	USB <b>コネクタ</b> 24, 27, 86
	USB <b>ハブ</b>
BIOSセットアップメニュー 126	
Boot Device	VCCI
CD/DVD <b>ドライブ</b> 21	VersaBay IVb 122
CD/DVD <b>アクセスランプ</b> 22	VersaBay IVb <b>アンロック</b> 25, 27, 123
DMA <b>チャネル</b> 139	Windows <b>+-</b> 46, 47
DPMS 59	74
I/O <b>ロック</b> 91, 134	ア行
IEC825 8	アプリケーションキー 46, 47
JEITA 116	<b>ウイルス</b> 93
JIS 8	<b>エネルギースター</b> 8, 41
LAN 75	<b>エラーチェック</b> 63
LAN <b>の設定</b> 76	音量の調節74
LAN <b>コネクタ</b> 26	
MS-IME 50	力行
N <b>キーロールオーバ</b> 44	<b>解像度</b> 52
PCMCIA 116	外部ディスプレイコネクタ 26
PC <b>カード</b> 116	書き込み禁止65
PC <b>カードイジェクトボタン</b> 24	<b>管理者パスワード</b> 131, 132

PC**カードスロット** ...... 24

<b>キーボード</b> 43	<b>ディスプレイ</b> 52
輝度調整ボタン20	デバイスドライバ100
休止状態 38	<b>デバイスマネージャ</b> 99
筐体ロック28, 93	<b>デュアルディスプレイ機能</b> 57
<b>クローンモード機能</b> 55	<b>電源</b>
<b>ケーブルカバー</b> 25	電源スイッチ21
工場出荷時の設定値127	電源ランプ20
<b>#</b> 4=	<b>電波障害</b> 8
サ行	<b>盗難防止用ロック</b> 25, 27
サウンド機能74	<b>ドライブ番号</b> 62
<b>自己診断画面</b> 128	トラブル102
周辺機器 97, 99	ナ行
瞬時電圧低下 8	717
<b>省電力機能</b> 59	<b>内蔵スピーカ</b> 23
<b>シリアルコネクタ</b> 26	内蔵ハードディスクへのパスワード 130
<b>信頼性機能</b> 94	<b>日本語入力</b> 50
<b>スキップセクタ</b> 60	ネットワークプート機能 94
<b>スクロールボタン</b> 51	八行
<b>スタンパイ状態</b> 29	八行
<b>セキュリティ機能</b> 91	ハードディスク20
<b>接続可否</b>	ハードディスクドライブ 60
<b>接続前の確認</b>	<b>ハードディスクパスワード</b> 92
<b>増設</b> RAM <b>ボード</b> 109	ハードディスク/光ディスクアクセスランプ 20
夕行	<b>ハイパワーデバイス</b> 45
	<b>パケット</b> 93
タイマ41, 42	<b>バックアップ</b> 61
通風孔 25, 27	ハプ 75
ディスクアクセスランプ21	<b>パラレルコネクタ</b> 27
ディスクイジェクトボタン 23	表示色 52
ディスクトレイイジェクトボタン 22	フォーマット 64

復帰
プラグ&プレイ100
不良セクタ 60
フロッピーディスクドライブ 64
<b>ヘッドフォン</b>
<b>ヘッドフォンボリューム</b> 23
<b>本機のお手入れ</b> 140
マ行
<b>マイク端子</b>
マウス51
<b>マネジメント機能</b> 91
<b>マルチポートリピータ</b> 75
<b>無線</b> LAN <b>機能</b> 82
メモリ 109
<b>メモリスロットカバー</b> 112
1-4=
ヤ行
<b>ユーザパスワード</b> 131, 132
輸出
= 4=
ラ行
<b>ライトプロテクト</b>
<b>ライトプロテクトノッチ</b> 65
<b>ライン出力端子</b> 23
<b>ライン入力端子</b> 23
<b>リアカバーロックボタン</b> 27
リソース 99
リソースの競合102
<b>リモートコントロール</b>

<b>ノモートパワーオン機能</b> 42,	93
<b>リンクケーブルの接続</b>	75
<b>ノーザ安全基準</b>	8
コーパワーデバイス	45

# ワ行

割り込みレベル ..... 103, 104, 138

# 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア 全般の機能と取り扱いについて説明します。

# この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。


# この章の内容

各部の名称	20
電源	29
キーボード	43
マウス	51
ディスプレイ	52
ハードディスクドライブ	60
フロッピーディスクドライブ	64
CD/DVD <b>ドライブ</b>	66
サウンド機能	74
LAN( ローカルエリアネットワーク )ボード	75
無線LAN機能	
USB <b>コネクタ</b>	86
ヤキュリティ/マネジメント機能	91

# 各部の名称

ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

# 本体正面



# 輝度調整ボタン

液晶ディスプレイの輝度を調整するボタンです。左のボタンを押すと輝 度が下がり、右のボタンを押すと輝度が上がります。

# 電源ランプ(か)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 状態のときに点灯します。詳しくは、「電源 ( P.29 )をご覧ください。

# ハードディスク/光ディスクアクセスランプ(@)?)

IDEデバイスが読み書きしているときに点灯します。

工場出荷時に内蔵されているIDEデバイスは、ハードディスクドライブ (プライマリマスタ)と、CD/DVDドライブ(セカンダリマスタ)がありま す。詳しくは、「ハードディスクドライブ (P.60)「CD/DVDドライブ」 (P.66)をご覧ください。

# ₹ チェック!\_

ハードディスク/光ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押 さないでください。ハードディスクの内容がこわれることがあります。

# ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。

ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを押したり、ディスクイジェクトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないでください。ディスクの内容がこわれることがあります。

# 電源スイッチ(一)

本体の電源の状態を変更(入れる、スタンバイ/スタンバイからの復帰、休止状態/休止状態からの復帰)するスイッチです。詳しくは、「電源 (P.29)をご覧ください。

# CD/DVD ドライブ

CD-ROMや音楽CDのデータを読み出す装置です。


さらにCD-R/RW with DVD-ROMドライブでは、CD-RまたはCD-RWにデータを書き込んだり、DVD-ROMのデータを読み出すことができます。 さらにDVDマルチドライブでは、DVD-RAM、DVD-RまたはDVD-RWに大容量のデータを書き込むことができます。詳しくは、「CD/DVDドライブ(P.66)をご覧ください。

本機は、別売のVersaBay IVb**対応機器(セカンドハードディスク、**CD/DVD**ドライブ)を利用できます。**VersaBay IVb**の取り付け/取り外しは簡単です。** 

別売のセカンドハードディスクをご利用になる場合は、工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブと交換してください。


詳しくは、「PART2 周辺機器を利用する」の「VersaBay IVbを利用する」 (P.122)をご覧ください。

# CD/DVD ドライブ拡大図





CD/DVDアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイ ジェクトボタンを押さないでください。故障の原因となります。



内蔵スピーカ/ヘッドフォンボリューム

内蔵スピーカ、またはヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音量 を調節します。下に動かすと音量が小さくなり、上に動かすと大きくなり ます。詳しくは、「サウンド機能 ( P.74 )をご覧ください。

# ヘッドフォン/ライン出力端子(() +>>)

ミニプラグのステレオヘッドフォンを接続します。また、市販のオーディオ機器などに音声信号を出力します。なお、ヘッドフォンを接続すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。ヘッドフォンを耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。

# ライン入力端子(ミニジャック)((※))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力します。

# マイク端子(ミニジャック)(ふ)

市販のマイクを接続します。


# ディスクイジェクトポタン

フロッピーディスクを取り出します。

# 3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 詳しくは、「フロッピーディスクドライブ (P.64)をご覧ください。

# 本体左側面



# USB**コネクタ(・◆→ )**

USB機器を接続します。USB2.0/1.1機器に対応しています。USB2.0の転 送速度を出すためには、USB2.0対応の機器を接続する必要があります。 詳しくは、「USBコネクタ (P.86)をご覧ください。


PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。


PC**カードスロット(**<sup>一</sup>)

PCカードを接続します。

詳しくは、「PART2 周辺機器を接続する」の「PCカードを利用する」 (P.116)をご覧ください。



ケーブルカバー内部拡大図



# ケーブルカバー

接続されたケーブル機器のインタフェース部分を保護します。ケーブル を束ねる役割もあります。

# PS/2**接続マウスコネクタ(** 🖰 **)**

PS/2 109キーボードのモデルでは、PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン)を接続します。テンキー付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キーボードのケーブルがキーボード用とマウス用に分岐しているので、マウス用のケーブルを接続します。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに接続します。詳しくは、「マウス (P.51)をご覧ください。

# PS/2接続キーボードコネクタ( ==== )

PS/2接続のキーボードのモデルでは、PS/2接続のキーボード ミニDIN6 ピン )を接続します。詳しくは、「キーボード (P.43)をご覧ください。

外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB Y (〇))

別売のディスプレイのアナログインタフェースに接続します。

シリアルコネクタ( |〇|〇| )

モデムやISDN TAなどの機器を接続します。




シリアルコネクタでは、変換アダプタを利用した周辺機器の接続はでき ません。

# LAN**コネクタ**( 品 )

本機にはLANボードが内蔵されていますので、LAN(ローカルエリアネッ トワーク)に接続することができます。

詳しくは、「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.75)をご覧く ださい。

LAN用モジュラーコネクタ拡大図



・诵信谏度ランプ

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると通信速度に応じて 点灯します。

- 100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
- ・10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。
- ・ ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK) ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、 ハブ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点 灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

# パラレルコネクタ( 🖺 )

プリンタなどの機器を接続します。

# \_🗙チェック!\_

パラレルコネクタでは、変換アダプタを利用した周辺機器の接続はできません。

# **盗難防止用ロック**

本体に内蔵されているメモリや機器の盗難を防止します。 詳しくは、「セキュリティ/マネジメント機能(P.91)をご覧ください。

# 通風孔.

本体内部の熱を逃すための穴です。ケーブルカバーの内側にもあります。

# リアカバーロックボタン

LCDリアカバーを固定します。

LCDリアカバーの取り付け/取り外しの方法については、「PART2 周辺機器を利用する」の「本体カバー類の取り外し」(P.105)をご覧ください。

# AC**電源コネクタ(** \_\_\_\_ )

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付のACアダプタを接続します。

# USB**コネクタ(・<→ )**

USB機器を接続します。USB2.0/1.1機器に対応しています。USB2.0の転送速度を出すためには、USB2.0対応の機器を接続する必要があります。 詳しくは、「USBコネクタ (P.86)をご覧ください。

# USB ケーブルフック

USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

# VersaBay IVbアンロック

VersaBay IVbに内蔵されている機器を取り出すためのボタンです。筐体ロックと共用することで、本体およびVersaBay IVbに内蔵されている機器の盗難を防止します。詳しくは、「セキュリティ/マネジメント機能」(P.91)または、「PART2 周辺機器を利用する」の「VersaBay IVbを利用する」(P.122)をご覧ください。

# 筐体ロック( 🖟 )

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。 詳しくは、「セキュリティ/マネジメント機能 (P.91)をご覧ください。

# 雷源

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

# 電源の状態と操作方法

# 電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態「電源が入っ ている状態「スタンパイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



# 電源が切れている状態

Windowsを終了するなどして本体を使用していない状態です。

# 電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

### スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンバイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

# 休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンパイからの復帰」より遅くなります。

29

# 電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示
電源が入っている	緑色に点灯	表示される
電源が切れている	点灯しない	表示されない
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない
休止状態	点灯しない	表示されない

# 電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

# 電源を入れる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
LANによるリモートパワーオン機能を利用する

# 電源を切る

# 電源の操作方法

- ・Windows XPの場合
- 終了メニューから「終了オプション」ボタンをクリックし、「電源を切る」ボタンを クリック
- ・Windows 2000の場合

終了メニューから「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをクリック

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

# スタンパイ状態にする

### 電源の操作方法

### 電源スイッチを押す

- ・Windows XPの場合
- 終了メニューから「終了オプション」ボタンをクリックし、「スタンパイ」ボタンを クリック
- ・Windows 2000の場合

終了メニューから「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタンをクリック

- ・Windows XPの場合
  - 「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」の
- 「電源設定」で設定する
- ・Windows 2000の場合

「コントロールパネル」「電源オプション」の「詳細」で設定する

LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

# スタンパイ状態から復帰させる

### 雷源の操作方法

### 電源スイッチを押す

マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

USB接続のマウス、キーボード使用の場合のみ

# 休止状態にする

# 電源の操作方法

### 電源スイッチを押す

- ・Windows XPの場合
  - ・終了メニューから「終了オプション」ボタンをクリックし、【SHIFT】を押しながら「休止状態」ボタンをクリック
  - ・「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」 の「電源設定」で設定する
- ・Windows 2000の場合
  - ・終了メニューから「休止状態」を選択し、「OK」ボタンをクリック
  - ・「コントロールパネル」「電源オプション」の「詳細」で設定する

LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

# 休止状態から復帰させる

# 電源の操作方法

### 電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

31

# 電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

# 電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

# € チェック!! \_\_\_\_\_

電源を入れる場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけてから行っ てください。ただし、電源を切ってから、電源ケーブルを抜いたり、ブレー カー等で供給元の電源を切った場合は、30秒以上間隔をあけてから、電 源を入れてください。

- 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
- 2 周辺機器の電源を入れる
- 3 本体の電源スイッチを押す

# チェック!! \_

メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が 表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって変わってきます。

# 電源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順で行ってください。

# ₩ チェック!! \_

電源投入後、Windowsの起動中やアプリケーションの起動中には、電源を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、およびハードディスク/光ディスクアクセスランプが点灯していないことを確認してから電源を切るようにしてください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 次の操作を行う
  - ・ Windows XP**の場合**「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、「電源を切る」ボタンをクリック
  - ・ Windows 2000**の場合**「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリックし、「シャット ダウン」を選択して「OK ボタンをクリック

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さないでください。

3 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周辺機器の電源を切る

# チェック!! \_

Windowsの動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでください。ソフトウェアなどのエラーで、Windowsが操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A 』電源を切ろうとしたが・・・」をご覧ください。

# メモ

- 「電源オプション」では次の設定が行えます。
- ・電源スイッチの変更(スリープ、休止状態、シャットダウン)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンパイ、システム休止状態)

参照 / 電源オプション」の設定の変更 Windowsのヘルプ

# スタンバイ/スタンバイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによってスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

# 参照 「電源オプション」の設定の変更 Windowsのヘルプ



スタンパイ/スタンパイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

# スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法があります。

# \_♥チェック!\_

リモートパワーオン機能を使用するため、「デバイスマネージャ」のネットワークアダプタのプロパティで、「電源の管理」タブの「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」。またば、このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」をチェックした場合、ネットワーク状態を最新の状態に更新するため不定期にスタンバイ状態が解除される場合があります。

# 「スタート」ボタンからスタンパイ状態にする

- ・ Windows XP**の場合**「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、「スタンバイ ボタンをクリック
- ・ Windows 2000**の場合**「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリックし、「スタンバイ」を選択して「OK」ボタンをクリック

スタンパイ状態になると電源ランプがオレンジ色に点灯します。

電源スイッチでスタンバイ状態にする

電源スイッチを押すと、電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンパイ状 態になります。



電源スイッチを押してスタンパイ状態にする場合は、電源スイッチを4 秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制 的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

# スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。

なお、本機をキーボードやマウスでスタンパイ状態から復帰するには、 キーボード/マウスのプロパティの「電源の管理」タブの「このデバイス で、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」または 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことがで きるようにする」にチェックが付いている必要があります。



Windows XPをお使いの場合、USB接続のキーボード/マウスのモデル で「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する。にチェックが付いているとスタンバイ状態での消費電力が増加し ます。

# 参照 / 「キーボード」またば マウス」の設定の変更 Windowsのヘルプ

マウスを動かすか、キーボードのキーを押す

電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態から復帰し ます。

# 雷源スイッチを押す

電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンパイ状態から復帰し ます。



**電源スイッチを押してスタンパイ状態から復帰する場合は、電源スイッ** チを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると 強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

35

# スタンパイ機能を使用するときの注意

スタンパイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンパイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンバイ状態にする前の内容が失われるとき スタンバイ状態のときに次のことが起きると、スタンバイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- ・ 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が起きたとき
- ・ 電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンパイ状態からの復帰が保証されないとき スタンバイ状態からの復帰中にフロッピーディスクやCD、DVDなど を取り出したり、交換すると、スタンパイ状態にしたときの作業中の データは保証されません。

また、次のような状態でスタンパイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- 作業中のデータを保存中のとき
- ・ システム変更作業 ドライバの設定やプリンタの追加 冲のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- · フロッピーディスク、ハードディスク、CDやDVDにアクセス中のと 专
- ・ スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ スタンパイ機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中 のとき
- · Windowsの記動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

#### その他の注意

- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、スタンパイ状態にしてください。通信状態のまま スタンパイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金 が加算される場合があります。
- ・ CD/DVDドライブにフォトCDが入っているときにスタンバイ状態にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・CDやDVDの再生中にスタンバイ状態にした場合、CDやDVDは再生され続ける場合があります。スタンバイ状態にする前にCDやDVDの再生を止めてください。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、接続されている機器によって は正しくスタンパイ状態から復帰できない場合があります。このような場合は、スタンパイ状態にしないでください。 なお、ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。
- ・スタンバイ状態からの復帰の操作を行ってもディスプレイには何 も表示されないことがあります。この場合は、マウスを動かすか キーボードのキーを押すとディスプレイが表示されます。
- ・Windows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態から復帰させた場合、USB接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しないことがあります。この場合は一度、USB機器を抜き差ししてください。また、印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。なお、ドキュメントのキャンセルに、時間がかかる場合があります。

スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ スタンバイ状態にする前の内容を復元できない
- ・ USB接続のマウス、またはキーボード、電源スイッチを押してもスタンパイ状態から復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

### 休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

### 参照 「電源オプション」の設定の変更 Windowsのヘルプ



休止状態/休止状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わってから 5秒以上の間隔をあけて行ってください。

#### 休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンから休止状態にする

- ・ Windows XP**の場合** 
  - 「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、【SHIFT】 を押しながら「休止状態」ボタンをクリック
- ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリックし、「休止状態」を選択して「OK」ボタンをクリック

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れて休止 状態になります。

#### 電源スイッチを押す

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、休止状態になります。



電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上 押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電 源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

#### 休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

#### 雷源スイッチを押す

Windowsが起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切ったときと同じ状態に復元されます。

#### 休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを守っていただけないと休止状態にするときの作業中のデータが失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作業中のデータは保証されません。

- · フロッピーディスクやCD、DVDを取り出したり、交換したとき
- ・ PCカードの抜き差しをするなど、本機の環境や構成を変更したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証されません。

- ・ システム変更作業 ドライバの設定やプリンタの追加 沖のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- ・ フロッピーディスク、ハードディスク、CDやDVDにアクセス中のと き
- ・ 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中のとき
- · Windowsの記動処理中、終了処理中のとき
- ・通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

#### その他の注意

・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状 態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。

39

- ・ CD/DVDドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にし た場合は、復帰するまでに多少の時間がかかることがあります。
- ・ 休止状態からの復帰の操作を行っても、ディスプレイに何も表示さ れないことがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボード のキーを押すことによってディスプレイが表示されます。
- ・ SCSI PCカードを使用している場合、接続されている機器によって は正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場 合は、休止状態にしないでください。
- Windows 2000をお使いの場合、休止状態から復帰させた場合、USB 接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しないことがあり ます。この場合は一度USB機器を抜き差ししてください。また、印刷 中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが 残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プ リンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷 してください。

なお、ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能 は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかっ たときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ラン プが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

### 電源の自動操作

タイマ(「電源オプション、Timer-NX)」AN、回線からのアクセス(リモー トパワーオン機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

### **グチェック**!

タイマ、LANの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を行った場合、 本体はスタンパイから復帰しているのに、ディスプレイには何も表示され ない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキーボード のキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

#### 「電源オプション」

#### メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

- ・ Windows XP**の場合** 「コントロールパネル」「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック し、「電源オプション」の「システムスタンパイ」を設定する。
- Windows 2000の場合 「コントロールパネル」「電源オプション」をダブルクリックし、「シス テムスタンパイ を設定する。

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハー ドディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレ イの電源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。「電源オプ ション の「システム休止状態」を設定しておくと、設定した時間を経過し ても、マウスやキーボードからの入力およびハードディスクドライブへ のアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、ま たは休止状態にすることができます。

「電源オブション」 の設定本体	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンバイ	システム 休止状態
工場出荷時の設定値	約20分	約30分	約20分	なし

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ状態に移行し て、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 電源オプション」の設定の変更 Windowsのヘルプ

#### Timer-NX

「Timer-NX のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」 「Timer-NX」Timer-NXのヘルプ

#### リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照 ・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能 Remote Power On機能 ) (P.93)
  - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード「リモートパワーオン機能の 設定 (P.78)

## キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照〉 キーボード Windowsのヘルプ

### 添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインタフェース、キー配列、 収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

+	キーボードの種類・名称		キー配列	収納方法
PS/2接続	続 PS/2 109キーボード		109配列	横置き
のキーボード	テンキー付きPS/2小型キーボード	PS/2	109準拠	縦置き
USB接続の	USB109キーボード	HOD	109配列	横置き
キーボード	テンキー付きUSB小型キーボード	USB	109準拠	縦置き


#### 収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

#### 縦置き収納型



#### 横置き収納型



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす ることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くする ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き のままのタイプです。

#### 使用上の注意

#### Nキーロールオーバ

Nキーロールオーパとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキー ロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示さ れないことや、有効にならないことがあります。


#### USB接続のキーボードの抜き差し

電源が入った状態でUSB接続のキーボードを抜き差しする場合、USB接 続のキーボードが取り外されたことや取り付けられたことを、本体が認 識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返す とキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USB接続のキーボー ドを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電 源を切り、Windowsを再起動してください。

#### USB接続のキーボードの使用上の注意

USB接続のキーボード USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型キー ボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが装備されていま す。1つは標準添付のスクロールボタン付きマウスを接続してください。 ハブを2つ装備しているキーボードの残りの1つには別売のUSB機器を接 続できますが、次の制限があります。



44 キーボード

#### 電源容量による接続の制限

・ USB接続のキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれ るハブで、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 USB機器には、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデ バイス」と「ローパワーデバイス」の2種類に分類されます。USB接続の キーボードに接続できるUSB機器は、ローパワーデバイス、のものに限 られます。

### ヌ モ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス


ハイパワーデバイス:接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス:接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

- ・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際 のシステム運用上では2段までの縦列接続でご使用になってください。
- ・ 本ハブにUSB2.0対応機器を接続すると、USB転送速度が最大12Mbps に制限されます。

### キーの名称

#### PS/2 109+-ボード、USB109+-ボード

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェアによって異なります。



Esc : エスケープキー

F1 ~ F12 : ファンクションキー

Print Screen : プリントスクリーンキー

Scroll : スクロールロックキー

 Pause Break
 : ポーズ/ ブレークキー

| ・ 半角/全角/漢字キー

「ab 」: タブキー

Caps Lock : キャプスロック/英数キー

①Shift : シフトキー

[ctrl]: コントロールキー

: Windows +-

|| || アプリケーションキー

[Alt]:オルトキー

無変換:**無変換キー** 

]: スペースキー

変換:変換キー

**窓盤**:カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter : エンターキー

Back space : バックスペースキー

Insert : インサートキー

Delete : デリートキー

Home : ホームキー

End: エンドキー


Page Up : ページアップキー

Page Cown : ページダウンキー

↑ → ← : カーソル移動キー

Num Lock : ニューメリックロックキー

#### テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード



: エスケープキー Esc

~ [F12]: ファンクションキー F1

PrtSc SysRg : プリントスクリーンキー

Scroll :スクロールロックキー Lock

Pause Break : ポーズ/ ブレークキー

半角/ 全角 道字 : 半角/全角/漢字キー

Tab I← : タブキー

Caps Lock : キャプスロック/ 英数キー

: シフトキー ழ்Shift

:コントロールキー Ctrl

: Windows +-

暠 : アプリケーションキー

Alt :オルトキー

無変換キー 無変換

: スペースキー

変換 :変換キー

カタカナ ひらがな ローマ字 : カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter : エンターキー

Back space : バックスペースキー

: インサートキー Insert

: デリートキー Delete

: ホームキー Home

: エンドキー End

:ページアップキー Pour

:ページダウンキー PgDn

Num Lock : ニューメリックロックキー

Fn : Fn +-

## キーの使い方

### 特殊なキーの使い方

キー操作	説 明
7 40.11	
[Shift]+[Caps Lock]	一度押すとCaps Lockランプが点
	灯し、アルファベットを入力すると大
	文字が入力されます。
	もう一度押すとCaps Lockランプ
	┃が消灯し、アルファベットを入力する ┃
	と小文字が入力されます。
【半角/全角/漢字】	一度押すと日本語入力システムがオ
(MS-IME2000、MS-IME2002、	ンになり、日本語が入力できるよう
IME2003使用時のみ)	になります。
	もう一度押すと日本語入力システム
	がオフになり、日本語が入力できな
	くなります。
【Alt】+【カタカナ ひらがな/ロー	日本語入力システムがオンになって
マ字】	いるとき、一度押すとかな入力モー
	ドになり、キー上面のかな文字で日
	本語を入力できるようになります。
	もう一度押すとローマ字入力モード
	になり、キー上面のアルファベットの
	組み合わせで日本語を入力できる
	ようになります。
[Num Lock]	一度押すとNum Lockランプが点
	灯し、テンキーの数字が入力できる
	ようになります。もう一度押すと
	Num Lockランプが消灯し、テンキー
	の記号を入力したり、キーに刻印さ
	れている機能を使用することができ
	るようになります。
[Scroll Lock]	一度押すとScroll Lockランプが点
	   灯し、もう一度押すと消灯します。
	アプリケーションによって機能が異
	なります。

キー操作	説 明
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになって
	いるとき、一度押すと英数字が入力
	されるようになります。
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	日本語入力システムがオンになって
	いて英数字が入力されるモードになっ
	ているとき、一度押すとひらがなや
	カタカナを入力できるようになります。
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実
(テンキー付きPS/2小型キーボード、テ	行します。
ンキー付きUSB小型キーボードのみ)	

### ホットキー機能(【Fn 】の使い方)

テンキー付きPS/2小型キーボード、またはテンキー付きUSB小型キー ボードをお使いの場合は、【Fn】と他のキーを組み合わせることで、設定を キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能とい います。

キー操作	機能	説 明
[Fn]+[ ]	Page Up	【PgUp】の役割
[Fn]+[]	Page Dn	【PgDn】の役割
[Fn]+[ ]	Home 【Home】の役割	
[Fn]+[ ]	End	【End】の役割

### キーボードの設定をする

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

#### 日本語入力

漢字やひらがななどの日本語を入力するには、日本語入力プログラムを 使います。本機では各モデルごとに以下の日本語入力プログラムが使用 できます。

#### Windows XP**の場合**

日本語入力プログラム	アプリケーション レスモデル	Office 2003モデル
MS-IME2002		
IME2003	-	

#### Windows 2000の場合

日本語入力プログラム	アプリケーションレスモデル
MS-IME2000	

- : インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっている日本語入 カプログラム
- : インストールされている日本語入力プログラム

#### 日本語入力のオン/オフ

日本語入力のオン/オフを切り替えるには次の方法があります。

- ・キーボードの【半角/全角/漢字】を押す
- ・ タスクバーの右下の //をクリックし、表示されるメニューから選択す る



MS-IME 2002、またはIME 2003をお使いの場合、 // は表示されません。

#### 日本語変換の手順

日本語の変換にはさまざまな方法があります。詳しくは、MS-IMEのヘル プをご覧ください。

### メモ

日本語変換のヘルプを表示するには、ツールバーのヘルプアイコンをク リックしてください。


## マウス

ここでは、マウスの使用方法について説明します。

参照〉マウス Windowsのヘルプ

### マウスについて

本機に添付されるマウスは、スクロールボタン付きマウスです。



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

スクロールボタン付きマウスのスクロールボタンの使い方

通常はスクロールボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続けることで 上下にスクロールします。

また、スクロールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロール アイコンが表示されます。その場合は、三角マークの方向にマウスを動か すと画面を上下にスクロールさせることができます。スクロールボタン を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。



スクロールボタンはアプリケーションによっては使用できない場合が あります。

## ディスプレイ

本機には、ウィンドウアクセラレータ機能が標準で搭載されています。お 使いの用途に応じた解像度や表示色に切り換えて使用できます。

参昭 / ディスプレイ Windowsのヘルプ

### 使用上の注意

リフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了し たときに、最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるとき は設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレード 垂 直走査周波数 )の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありま すが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定す ると画面が乱れることがあります。

### 表示能力

本機では、表示する解像度と表示色は、以下の水平走査周波数・垂直走査 周波数で表示可能となります。

#### 本体の液晶ディスプレイの場合

解像度 [ドット]	表示色	水平走査 周波数 [ KHz ]	垂直走査 周波数 [ Hz ]	本体の 液晶 ディスプレイ
640×480 <sup>1</sup>	256色 1			
	65,536色	31.5	60	
	1,677万色			
800×600	256色 1			
	65,536色	37.9	60	
	1,677万色			
1,024×768	256色 1			
	65,536色	48.4	60	
	1,677万色			
1,280×1,024 <sup>2</sup>	256色 1			
	65,536色	64.0	60	
	1,677万色			

- 1 Windows XPでは640×480および256色の表示には設定の変更が必要です。
- 2 MY11F/FE-E**のみ表示可能**

### 別売の外部ディスプレイを使う場合

解像度	表示色	水平走査 周波数 [KHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	外部ディスプレイ
	256色 1	31.5	60	2 3
640×480 <sup>1</sup>	65,536色	37.5	75	2 3
	1,677万色	43.3	85	2 3
	256色 1	37.9	60	2 3
800×600	65,536色	46.9	75	2 3
	1,677万色	53.7	85	2 3
	256色 1	48.4	60	2 3
1,024×768	65,536色	60.0	75	2 3
	1,677万色	68.7	85	2 3
	256色 1	64.0	60	2 3
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	2 3
	1,677万色	91.1	85	2 3
	256色 1	75.0	60	2 3
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	2 3
	1,677万色	106.3	85	2 3

- 1 Windows XPでは、640 × 480 ドットおよび、256色の表示には設定の変更が必要で す。
- 2 グラフィックアクセラレータのサポートするモード(解像度/表示色/垂直走査周 波数)です。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。 また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した場合 は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ たり、ぼやけた感じになることがあります。
- 3 外部ディスプレイにのみ表示した場合、表示するディスプレイを切り替える方法 については、「表示するディスプレイを変更する (P.54)をご覧ください。

#### メモ

実際に表示できるモードについて詳しくは、お使いのディスプレイに添 付のマニュアルをご覧ください。

### 外部ディスプレイの接続

本機の外部ディスプレイコネクタに、別売の外部ディスプレイを接続す る場合、以下の手順で接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ (回)に差し込んで、ネジを回して固定する

参照 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1 本体の構成各部の 「各部の名称 (P.20)

3 外部ディスプレイの電源ケーブルを、電源コネクタに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

これで、外部ディスプレイの接続は完了です。

### 表示するディスプレイを変更する

別売の外部ディスプレイを接続した場合、コントロール パネルを使って 画面の出力先を切り替えることができます。

### € チェック!\_

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくだ さい。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動 してください。

#### コントロール パネルで切り替える

コントロールパネルで画面の出力先を切り替えることができます。

- 1 次の操作を行う
  - ・ Windows XP**の場合** 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ」「画面」をクリック
  - Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック し、「画面 をクリック

「画面のプロパティ」が表示されます。

- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「ATI画面 iタブをクリック 「モニタ「パネル」の接続状態が表示されます。
- 1 「モニタ」パネル」で、表示するデバイスの

  をクリックして **の**にする 複数の「「をクリックすることで同時表示することができます。
- 5 「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- 6 「はい ボタンをクリック
- **7** 「OK ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

### グチェック!! \_

DVD VIDEOディスク再生ば プライマリ に設定されているデバイスで のみ表示可能となります。

### クローンモード機能

クローンモードとは、CRT ディスプレイなどの外部ディスプレイを接続 時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに、同時に同じ画面を 表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に同 じ画面を表示できるので、プレゼンテーションなどをする時に便利です。

### **グチェック**!

画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります。

クローンモードを利用するには、画面を表示するディスプレイのオン/ オフ、プライマリノセカンダリを次の手順にしたがって設定します。

別売のディスプレイを接続し、電源を入れる

参照 / 別売のCRTディスプレイなどを接続するには 「外部ディスプレイの接続」 (P.54)

- 2 本機の電源を入れる
- 3 次の操作を行う
  - ・ Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ」「画面 をクリック
  - Windows 2000**の場合** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック し、「画面 をクリック 「画面のプロパティ が表示されます。
- 4 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 「ATI画面 タブをクリック 「モニタ」パネル」の接続状態が表示されます。
- 6 「モニタ」の で をクリックして にする 表示をすべてオフにすることはできません。どれかひとつはオン の状態になっています。
- 7 「モニタ」パネル」の下の、プライマリ)または、セカンダリ)をク リック

### █ チェック!\_\_\_\_\_

すべてをセカンダリに設定することはできません。

接続が認識されると、解像度とリフレッシュレート(水平同期周波 数が表示されます。

- 8 「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい」ボタンをクリック
- **10** 「OK ボタンをクリック

設定が有効になり、クローン表示になります。

### デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ(Dual Display)とは、CRT ディスプレイなどの外部ディスプレイを接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使ってひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

#### メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する 機能とは異なります。

### チェック!!\_

- ・ Windows 2000をお使いの場合、デュアルディスプレイ機能は、ご利用になれません。
- ・ 画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合があります。

#### デュアルディスプレイ機能を使う準備をする

画面を表示するディスプレイのオン / オフ、プライマリ / セカンダリを 次の手順にしたがって設定します。

- 1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる
- <u>参照</u> 別売のCRTディスプレイなどを接続するには 「外部ディスプレイの接続」 (P.54)
  - 2 本機の電源を入れる
  - 3 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック
    「画面のプロパティ が表示されます。
  - 4 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
  - **5** 「ATI画面」タブをクリック「モニタ」パネル」の接続状態が表示されます。

- 6 「モニタ」の®をクリックして®にする 表示をすべてオフにすることはできません。どれかひとつはオ ンの状態になっています。
- 7 「モニタ「パネル」の下の◎(プライマリ)または◎(セカンダ リをクリック

### € チェック!! \_

すべてをセカンダリに設定することはできません。

接続が認識されると、解像度とリフレッシュレード 水平同期周波 数が表示されます。

- 8 「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい ボタンをクリック
- 10 「OK ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しまし た。

### デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使うには、あらかじめ本機に別売の外部 ディスプレイを接続しておいてください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デ スクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリック
- 3 「2」と表示されたディスプレイのイラストを右クリック
- Δ 表示されたメニューから「接続」をクリック

- **5** 「適用」ボタンをクリック
- **6** 「OK」ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能を使用することができます。

#### デュアルディスプレイ機能を解除する

「デュアルディスプレイ機能を使う(P.58)と同様の手順を行って解除してください。

### ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA(Video Electronics Standards Association)で定義されているディスプレイの省電力モード(DPMS:Display Management System)に対応しています。

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続くと、約20分でディスプレイの電源を省電力モードにするように設定されています。

### 参照 ディスプレイの省電力機能 Windowsのヘルプ

## 

「電源の管理のプロパティ」の「モニタの電源を切る」と「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」タブの「スクリーンセーバー」の「待ち時間」に同じ時間を設定しないでください。

### メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工場出荷時にスタンバイ状態になるように設定してあります。



ハードディスクドライブは、プログラムやデータを保存する非常に精密 な装置です。振動や衝撃などが加わらないよう、取り扱いにご注意くださ い。コンピュータの使用中に、ハードディスクドライブで障害が発生する こともありますが、軽い障害であればエラーチェックプログラムを使っ て修復できる場合があります。また、大切なデータを保護するため、定期 的にデータのバックアップをとるようおすすめします。

#### 使用上の注意

#### 不良セクタ、スキップセクタ

ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記 録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあり ます。これを「不良セクタ」またば、スキップセクタ」といいます。パソコ ンは、このような場所にはデータを記録しないようにしています。

ハードディスクに対して、エラーチェックを実行すると、「不良セクタ ま たば スキップセクタ と表示されることがありますが、これは、不良セク タ、スキップセクタを使わないように予防されていたことを表しており、 異常ではありません。なお、「不良セクタ」またば、スキップセクタ」が表示 された場合でも、「全ディスク領域、または「全ディスク容量」のバイト数 が次の表の値であれば不良ではありませんので、正常にお使いいただけ ます。

内蔵ハードディスク	正常値
80Gバイト	80,000,000,000バイト以上
120Gバイト	120,000,000,000バイト以上

表の正常値は、領域を分割しない場合の値です。

### メモ

ハードディスクの記憶容量は、1Mバイト=1,000,000バイト、1Gバイト= 1.000.000.000**バイトで計算したときのM、Gバイト値を示してあります。** OSによっては、1Mバイト=1.048.576バイトでMバイト値を、1Gバイト =1.073.741.824**バイトで**G**バイト値を計算していますので、この値より** も小さな値で表示されます。

#### ハードディスクドライブの動作音について

ハードディスクドライブの動作中、本体から小さな音がする場合がありますが、異常ではありません。

### ハードディスクのバックアップ

本機に内蔵されているハードディスクドライブは、非常に精密に作られています。毎分数千回転するディスク面と情報を読み取る磁気ヘッドの間は、わずかしか空いていません。このため、データを読み書きしていることを示すハードディスクアクセスランプの点灯中には、少しの衝撃を与えても故障の原因となることがあります。

また、温度、湿度条件を守れない環境での使用が続いた場合は、ハードディスクドライブ内部で使用している部品から極微量なガスが発生します。このガスは、磁気ヘッドに付着したり、二次的にマイクロダストを発生し、磁気ヘッドの姿勢を乱すなど故障の原因となることがあります。ハードディスクドライブが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおすすめします。本機には、ハードディスクをバックアップするアプリケーション「Masty Data Backup」が添付されています。

Windows 2000モデルにば Masty Data Backup は添付されていません。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Masty Data Backup」

アプリケーションで作成したデータは、アプリケーションによっては自動的に保存場所が決められている場合がありますので、バックアップをとる場合はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

また、その他にも本機にはハードディスクドライブをバックアップする 次のアプリケーションが添付されています。

添付されているアプリケーションについて、詳しくは"活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と追加/削除」をご覧ください。

StandbyDisk Solo

ハードディスクドライブ内のパーティションのバックアップ、および 障害時の復元

StandbyDisk Solo RB

ハードディスクドライブ内のパーティションのバックアップ、および 障害時における原因部分の絞り込み

### ドライブ番号の割り当て

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」またば「ドライブ 文字といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し いユーザの元で行ってください。

#### Windows XP**の場合**

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、20GB、NTFS)
Dドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Eドライブ	CD/DVDドライブ( セカンダリマスタ )

### ₹ チェック!\_

「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在 しますが、不用意に削除しないでください。これは再セットアップする場 合に必要な「再セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当 てていません。この領域の削除方法については、『活用ガイド 再セット アップ編『PART2 付録」をご覧ください。

### 参照 ディスクの管理 Windowsのヘルプ

#### Windows 2000**の場合**

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、20GB、FAT32)
Dドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Eドライブ	CD/DVDドライブ( セカンダリマスタ )

### 参照 / ディスクの管理 Windowsのヘルプ

### エラーチェックおよびチェックディスクの操作手順

- 1 マイ コンピュータを開く
  - ・ Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
  - ・ Windows 2000の場合 デスクトップの マイ コンピュータ をダブルクリック
- エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック
- **3** 「ファイル」「プロパティ」をクリック
- **4** 「ツール」タブをクリック
- 5 「チェックする ボタンをクリック
- 6 「チェックディスクオプション」を選択する

### メモ

「ファイルシステムエラーチェックを自動的に修復する」にチェックを付 けると、ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。 「不良セクタをスキャンし、回復する」にチェックを付けると、ディスクの 表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

### 7 「開始」ボタンをクリック



定期的にエラーチェックを起動して、ハードディスク上にエラーがない ことを確認してください。



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 書き込んで保存することができます。

#### 使用上の注意

- ・フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ。 さい。
- ・ フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドラ イブに入れてください。フロッピーディスクをフロッピーディスクド ライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの 原因になります。
- ・ 同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 によりフロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

### 使用できるフロッピーディスク

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読 み書きまたはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディ スクの種類	容量	Windows XP		Windows 2000	
		読み書き	フォーマット	読み書き	フォーマット
2 D D	640KB	×	×	×	×
	720KB		×		
2HD	1.2MB		×		
	1.44MB				

1.2MBの媒体を利用する場合、3モード対応フロッピーディスクドライバのセット アップが必要です。セットアップ方法については、「補足説明」に記載されています。 以下の方法でご覧ください。

- ・Windows XP**の場合** 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」
- Windows 2000**の場合** 「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」


参照 フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

### メモ

- 1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セクタ)の2種類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポートしているモードです。
- ・ 未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかか ります。

### フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になります。



## CD/DVD ドライブ

### CD/DVD**ドライブ使用上の注意**

- CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚 れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・ アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでくださ い。本機の故障の原因となります。
- ・ CDやDVDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない 面)に傷を付けないように注意してください。

### CD/DVDドライブの取り付け

VersaBav IVb にCD/DVD ドライブ以外の機器が取り付けられている場 合、CD/DVDドライブを使用するには、VersaBay IVbに取り付けられて いる機器を取り外し、CD/DVDドライブを取り付けてください。

参照 / VersaBay IVb の機器の取り付け取り外し 「PART2 周辺機器を利用する」 VersaBav IVbを利用する」

### 再生できるCDおよびDVDの種類

本機に標準で内蔵されているCD/DVDドライブでは、ISO9660に準拠し たCD/DVD、再生できるCDやDVDの規格については、「対応している CDやDVDの規格」をご覧ください。

本機のCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたは、DVDマルチドライ ブを使ってDVDを再生するには、「WinDVD」をご利用ください。使用方 法については、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要 と削除/追加 の「WinDVD をご覧ください。

#### 対応しているCDやDVDの規格

規格	概要
CD-DA( CD-Digital Audio )	────────────────────────────────────
CD-DA( CD-Digital Addio )	
	音楽トラックの部分のこと
CD-ROM	パソコンで利用するための情報が入ったCD
(CD-Read Only Memory)	
CD-ROM XA	CD-Iで提案されたマルチメディアシステムを、
(CD-ROM eXtended Architecture)	既存のパーソナルコンピュータでも実現できる
	ようにした規格
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式を用いて記録された動
	画用のCD-ROM
CD Extra( CD PLUS )	一般の音楽CDに文字や画像などを記録できる
	ようにした規格
Photo CD マルチセッション	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCD
CD-R( CD-Recordable )	書き込みができるCD。マルチセッション対応の
	場合は、複数回に分けての書き込みも可能
CD-RW( CD-ReWritable )	書き込み/書き換えができるCD
DVD-ROM <sup>3</sup>	パソコンで利用するための情報が入ったDVD
DVD-Video <sup>3</sup>	MPEG2という圧縮方式を用いて記録された動
	画用のDVD-ROM
DVD-Audio <sup>3</sup>	音楽用のDVD-ROM。CD-DAよりも広いレン
	ジで音声が収録されています。
DVD-R( DVD-Recordable ) <sup>3</sup>	書き込みができるDVD ¹
DVD-RW( DVD-ReWritable ) 3	書き込み/書き換えができるDVD <sup>1</sup>
DVD-RAM <sup>3</sup>	書き込み/書き換えができるDVD <sup>2</sup>

- 1 書き込みには、対応ドライブとライティングソフトウェアが必要です。
- 2 **書き込みには、対応ドライブとライティングソフトウェア(** Windows XP**を除く** ) が必要です。
- 3 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、DVDマルチドライブの場合

### メモ

Windows XPではDVD-RAMに書き込むためのライティングソフトウェアを必要としません(FAT32フォーマットのみ)。ハードディスクやフロッピーディスクと同じ感覚でデータを書き込むことができます。

#### ディスク再生時の注意

- ・ 本機で使用できるDVD-RAMは、カートリッジなし、あるいは、カート リッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)です。
- DVD-Videoを再生するときは、ディスプレイの解像度を1.024×768 ドット以下に設定してください。
- ・ 本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット 形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・ 他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式など の状況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再 生や音楽CDの作成ができないことがあります。
- ・ 本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Disc の規格準拠を示す『『『『ロークの入ったディスクを使用してください。
- ・ CD( Compact Disc )規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができ なかったり、音質が低下したりすることがあります。
- ・ CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・ 本機では、日本国内向け、リージョン2)および地域制限なし、リージョ ンO(ゼロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・ 本機で再生できるCD、またはDVDのディスクサイズは8センチと12セ ンチです。



市販の12cmディスクへの変換アダプタを使用すると、CD/DVDドライ ブやディスクを破損することがありますので、使用しないでください。

### CD-RおよびCD-RWへの書き込みとCD-RWのフォーマット

本機に内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROMドライブは、CD-ROMドライブの機能に加えて、CD-Rへの書き込み機能とCD-RWへの書き換え機能と、DVD-ROMの再生機能を加えたものです。

#### ご注意

- ・書き込みに失敗したCD-Rは再生できなくなります。書き損じによる CD-Rの補償はできませんのでご注意ください。
- ・ データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているか どうかを確認してください。
- ・ 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の 機器では使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製等の際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製等に関する注意事項に従ってください。
- コピーコントロールCDなどでは音楽CDを作成できない場合があります。

#### 使用できるディスク

CD-R**および**CD-RW**については、**Orange Book Part2(CD-R)**および**Part3 (CD-RW)**に準拠したディスクをご利用ください。また、本機では**Orange Book Part3 Volume2と準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換えおよびフォーマット(4倍速/8倍速/10倍速に対応)もできます(DVDマルチドライブの場合は4倍速/8倍速)また、本機では記憶容量550MB、650MBおよび700MBのCD-RおよびCD-RWが利用できます。

書き込みできる容量は、使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「RecordNow DX または「DLA」をご覧ください。

#### 使用するソフトウェア

本機のCD/DVDドライブを使って、CD-Rへの書き込み、CD-RWへの フォーマット/書き換えをするには、「RecordNow DX またば DLA が 必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリ ケーションの概要と削除/追加 の Record Now DX またば DLA をご 覧ください。

#### DVD-R、DVD-RWおよびDVD-RAMへの書き込みとDVD-RWおよびDVD-RAMのフォーマット

本機に内蔵されているDVDマルチドライブは、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブの機能に加えて、DVD-Rへの書き込み機能とDVD-RWお よびDVD-RAMの書き換え機能を加えたものです。

#### ご注意

- · 書き込みに失敗したDVD-Rは再生できなくなります。書き損じによる DVD-Rの補償はできませんのでご注意ください。
- ・ データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているか どうか確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の DVD-ROM ドライブ、DVD-R/RW ドライブ、DVD-RAM/R/RW ドライ ブなどでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、DVD-Videoな どの複製や改変を行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有 していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合 は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製等の 際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製等に関する注 意事項に従ってください。

#### 使用できるディスク

DVD-Rについては、DVDレコーダブルディスク規格DVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスクをお使いください。DVD-RWについては、 DVDリライタブルディスク規格DVD-RW for General Ver.1.1に準拠 したディスクをお使いください。DVD-RAMについては、DVD-RAM規格 Ver.2.1 に準拠したディスクをお使いください。

# DVD-R、DVD-RW**および**DVD-RAM**の書き込み/書き換え/フォーマットについて**

	面・層	片面	両面
DVDの種類	記録容量	4.7GB	9.4GB
	サイズ	1 2 0 m m	1 2 0 m m
DVD-R	読み込み		=
DVD-R	書き込み		-
	読み込み		-
DVD-RW	書き込み/書き換え		-
	フォーマット		-
	読み込み		
DVD-RAM	書き込み/書き換え		
	フォーマット		

### **チェック**!

- ・ ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を 保証できない場合があります。
- ・ 本機はDVD-Rの2倍速の書き込みに対応しています。
- ・ DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的 録画補償金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media が含まれたディスク(for Video )と含まれ ないディスク(for Data )がありますので、ご購入の際ご注意くださ い。
- ・ 両面に記録可能なDVD-RAMディスクは、同時に両面への記録・再生 はできません。ディスクを一度取り出して、使用する面に入れ替えて から使用してください。
- ・ DVD-RAMには、カートリッジなし、TYPE1(ディスク取り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り出し可能)があります。本機ではカートリッジなし、あるいはカートリッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみ扱えるので、ご購入の際ご注意ください。
- ・ 本機にて、DVD+RおよびDVD+RWディスクによる再生、書き込みお よびフォーマットはできませんのでご注意ください。

#### 使用するソフトウェア

本機のDVDマルチドライブでDVD-Rへの書き込みやDVD-RWおよび DVD-RAMへのフォーマット/書き換えをするには、「Record Now DX」 またば DLA が必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェ ア編『アプリケーションの概要と削除/追加』の「RecordNow DX また ば DLA をご覧ください。

### 非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、次の手順で強制 的に取り出すことができます。


### ▲ チェック!\_

強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 認してから行ってください。

1 細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



2 非常時ディスク取り出し穴 直径約1.5mm )に針金を差し込み、 強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。



3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



ディスクトレイをドライブの中に押し込む



# サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は内蔵スピーカ、または外部のオーディオ機器から再生することが できます。

参照〉 ポリュームコントロールのヘルプ

## 音量の調節

音量の調節には内蔵スピーカボリューム、またば ボリュームコントロー ル」による方法があります。どちらかの方法で音量が最小になっている と、音が出ないので注意してください。

# LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続することにより、離れた所にあるコンピュータ同士で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することができます。ここではLANへの接続手順を簡単に説明します。

## LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

#### 接続前の確認

本機は、100BASE-TXまたは10BASE-Tに対応したLANに接続することができます。

本機をネットワークに接続するには、別売のマルチポートリピータ(ハブ)と、別売の専用ケーブル(リンクケーブル)が必要です。100BASE-TXで使用するためには、カテゴリ5のリンクケーブルが必要です。

参照

『はじめにお読みください』9 付録 機能一覧」

#### 接続方法

リンクケーブルの接続方法については"はじめにお読みください』をご覧ください。

## ❤ チェック!\_

- ・ 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネット ワーク管理者の指示に従って、リンクケーブルの接続を行ってくだ さい。
- ・ 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度 (100Mbps/10Mbps )を自動検出して最適な通信モードで接続する オートネゴシエーション機能をサポートしています。なお、セット アップが完了したときに、オートネゴシエーション機能は有効に設定 されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワークのプロパティ」で通信モードを接 続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モードを半二重 (Half Duplex )に設定してください。

#### LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。

#### 参照 〉 必要な構成要素の詳細について

Windows XPのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 Windows2000のヘルプの中にあるオンライン形式の Microsoft Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』のネットワーク関 連の項目

ネットワークソフトウェアをセットアップする

## € チェック!\_

工場出荷時は、ネットワークプロトコル TCP/IP が設定されています。

#### Windows XP**の場合**

- 「スタート ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 2 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
- 3 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をク リック
- 4 「ローカル エリア接続」をクリック
- 5 「ファイル メニューの「プロパティ をクリック ここで サービス 」「プロトコル」「クライアント」をセットアップ できます。必要な構成要素を追加してください。

## メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワー クの管理者に相談してください。

- 6 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- **9** 「変更」ボタンをクリック
- 10 「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ名」、「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する

#### メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- **11** 「OK」ボタンをクリック
- **12** 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する以上で完了です。

Windows 2000の場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリック
- 3 「ローカルエリア接続」をクリック
- 4 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ できます。必要な構成要素を追加してください。

#### メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システムの管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 5 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 6 「システム」をダブルクリック
- 7 「ネットワークID」タブをクリック

- 8 「プロパティ ボタンをクリック
- 9 「コンピュータ名」「ワークグループ」またば ドメイン に、必要 な情報を入力する

#### メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- **10** 入力を終えたら「 $\bigcap$ K ボタンをクリック
- 11 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する 以上で完了です。

## リモートパワーオン機能の設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については、次のリ モートパワーオン機能があります。また、別途モジュールが必要になる場 合がありますので、「セキュリティ/マネジメント機能 の「マネジメント 機能 ( P.93 )をご覧ください。

- ・電源が切れている状態から電源を入れる
- スタンバイ状態から復帰する
- ・ 休止状態から復帰する



前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態にす るが正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはでき ません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な 方法でシステム終了を行ってください。

#### 電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、以下の設定を行ってください。

- **1** 電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴ画面が表示されたら、BIOSセットアップメニューが起動するまで【F2】を数回押す
- 3 メニューバーの「Power」「Resume On PME」を「Enable」 に設定する
- **4** 【F10 **]を押す**
- 5 「OK」を選択し、【Enter 】を押す

以上で完了です。



起動時にパスワード入力する設定が必要な場合は、「PART3 システム 設定」の「設定項目一覧」の「Startupの設定」の「Password On Boot」 (P.130)をご覧になり、パスワードを設定してください。

スタンパイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合は、次の「スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定」へ進んでください。

#### スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す るには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際は管理者 (Administrator権限を持ったユーザ)が行ってください。

Windows XP**の場合** 

- 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
- 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をク リック
- 4 「ローカル エリア接続」をクリック
- 5 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック
- 「構成」ボタンをクリック
- 7 「雷源の管理」タブをクリック
- 8 次の3つの項目にチェックを付ける
  - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする。
  - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる ようにする。
  - ・「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 除できるようにする」
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- 10 「ネットワーク接続」を閉じる

以上で完了です。

#### Windows 2000**の場合**

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリック
- 3 「ローカルエリア接続」をクリック
- 4 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック
- **5** 「構成」ボタンをクリック
- 6 「電源の管理」タブをクリック
- 7 以下の2つのチェックボックスにチェックを入れる
  - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」
  - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源を オフにできるようにする」
- 8 「詳細設定」タブをクリックし、以下の設定を行う
  - ・プロパティの「PMEをオンにする」を選択し、値を「アクション なし」に設定する
  - ・プロパティの「Wake on 設定」を選択し、値を「Wake on Magic Packet」に設定する
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- **10** 「OK」ボタンをクリック
- **11** 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を閉じる以上で完了です。

# 無線LAN機能

無線LANモデルでは、無線LANによって、離れているコンピュータ同士 で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信すること ができます。ここでは、無線LANへの接続を簡単に説明します。

## 無線LAN使用上の注意

- ・ 诵信谏度・诵信距離は、無線 AN対応機器や電波環境・障害物・設置環境 などの周囲条件によって異なります。
- ・ 電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する値 向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同 土は近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ 5GHzまたは2.4GHz無線LAN機能を使用したネットワークへの接続 には、別売の5GHzまたは2.4GHz無線LANアクセスポイントなどが必 要です。
- ・ 医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る か無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使 用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製 品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンパイ状態にした いでください。

## ワイヤレスLAN(無線LAN)製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、LANケーブルを使用する代わりに、電 波を利用してパソコン等とワイヤレス(無線)アクセスポイント間で情報 のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能 であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場 所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のよ うな問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN(無線LAN)カードやワイヤレス(無線)アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN(無線LAN)製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレスLAN(無線LAN)機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイヤレスLAN(無線LAN)カードやワイヤレスLAN(無線LAN)アクセスポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレスLAN(無線LAN)機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、ワイヤレスLAN(無線LAN)の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、NEC121コンタクトセンター(フリーコール:0120-977-121)までお問い合わせ下さい。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN(無線LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

## 本機で利用可能なセキュリティ

## ✍チェック!\_\_\_\_\_

- 以下のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポ イントなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を 100%保証するものではありません。

#### 盗聴 傍受 を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用してい る通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られた り、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設 定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。

#### 不正アクセスを防ぐ

- ・ アクセスポイントと通信機器の両方に任意のネットワーク名(SSID) を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を 回避できます。ただし、SSIDを自動的に検出する機能を持った機器を 使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アク セスポイント側でSSIDを通知しないように設定する必要があります。
- · 接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持って いる固有の番号をアクセスポイントに登録することで、登録した機器 以外はアクセスポイントに接続できなくなります。

#### より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能を利用 します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol)規格 によるユーザ認証および、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困 難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol )を使用す ることで、より高度なセキュリティを行うことができます。

## **プ**チェック!

WPA機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器およびネット ワーク環境もWPA機能をサポートしている必要があります。

## 無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、レジデンシャルゲートウェイ、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街 (http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2.左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3.表示されたメニューの PC検索(新旧モデル情報/適合情報)をクリック
- 4.「商品の適合検索」をクリック

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi® 認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

## 無線LANの設定

「Mate 電子マニュアル」の「「無線LAN(IEEE802.11 a/b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

# USBコネクタ

USB対応機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れた状態 のまま、接続したり取り外すことができます。

## USBとは

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形 状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、 電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対 応しています。

接続できるおもなUSB対応機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメ ラ、携帯電話やPHSなどがあります。

#### メモ

- ・ 本機でのUSB対応機器の動作確認情報については、各機器に添付のマ ニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。 なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECの企業向け情報機器関連 総合サイト「NEC 8番街(http://nec8.com )の「商品情報検索」でご確 認ください。
  - 1.「サポート情報 をクリック
  - 2.左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
  - 3.表示されたメニューの「商品情報検索(121ware.com)」をクリック
- 接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

## USBコネクタに接続する

#### 接続する前に

**機器によっては、接続する前や接続したあとにドライバのインストール** や、スイッチなどの設定が必要な場合がありますので、接続するUSB対応 機器のマニュアルを読んでおき、ドライバなどのインストールに必要な CD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

#### メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB対応機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性がありますので、必ず添付のマニュアルをよく読んでからお使いください。
- ・ USB対応機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できますので、接続前に電源を切る必要はありません。

#### 接続するときの注意

- ・USB対応機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- ・USBコネクタにプラグをすばやく差したり斜めに差したりすると、信号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがありますので、その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、もう一度正しく接続しなおしてください。
- ・はじめてUSB対応機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB対応機器を抜き差ししないでください。
- ・USB対応機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があります。スタンバイ状態に移行する前にUSB対応機器を外してください。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB対応機器を使用する場合は、USBハブを本機に接続してからUSB対応機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB対応機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB対応機器が正常に認識されないことがあります。
- ・ USB機器を接続する場合は、必ずキーボードが接続された状態で行ってください。
- ・USB対応周辺機器の、本製品での動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB機器の情報は、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街(http://nec8.com)をご覧ください。

本機のUSBコネクタは、USB2.0に対応しています。USB2.0に対応してい る周辺機器を取り付けることで、USB2.0の転送速度を利用することがで きます。

#### USB2.0を利用する場合の注意

- USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要が あります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合 はUSB1.1の転送速度に制限されます。
- ・ 本機でWindows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または休止 状態から復帰後、接続しているUSBキーボード/USBマウスが動作 するまでに時間がかかることがあります。
- ・ 本機でWindows 2000をお使いのときに、USB対応機器を接続した ままの状態でスタンパイ状態または休止状態にした場合、スタンパ イ状態または休止状態から復帰後に「デバイスの取り外しの警告」 が表示されることがあります。
  - この場合は、スタンバイ状態または休止状態にする前にUSB対応機 器を取り外してください。再度USB対応機器を使用する場合、スタ ンバイ状態、または休止状態から復帰後にUSB機器を再接続してく ださい。
- ・ 本機でWindows 2000を使用し、スタンバイ状態または休止状態か ら復帰させた場合、USB接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等) が動作しないことがあります。この場合は一度USB対応機器を抜き 差ししてください。
- ・ 印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメント が残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、 プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印 刷してください。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間 がかかる場合があります。

参照 / USB機器の取り外しについて 「USBコネクタから機器を取り外す(P.89)

1 USBコネクタ(・今または・今)にプラグを差し込む USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB対応機器が正しくパソコンに認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB対応機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

## USBコネクタから機器を取り外す

USB対応機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ)に、または、が表示されます。このような機器の取り外しは、または、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」または、ハードウェアの取り外し」ウィンドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行ってください。

- **1** 画面右下の通知領域 タスクトレイ )にある。または、をダブルクリック
  - 「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウが表示されます。
  - 歩または
    が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをクリック リック 周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。
- 3 「ハードウェアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周辺機器名をクリックして、「OK」ボタンをクリック

安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示されます。

Windows XPをお使いの場合は手順5へ進んでください。 Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。

- **4** 「OK」ボタンをクリック
- 5 「閉じる ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外 し またば ハードウェアの取り外し ウィンドウを閉じる これで周辺機器を取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合は メッセージにしたがってください。画面が止まったように見える場合も 機器の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。

# セキュリティ/マネジメント機能

本機は、システム管理者が効率よく本機をセキュリティ/マネジメントするための機能を備えています。

## セキュリティ/マネジメント機能の概要

システム管理者が、効率よくパソコンをセキュリティ/マネジメントするためには、次のような手段・機能を利用することが効率的であるといわれています。

- ・機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウイルスの侵入を防ぐため、外部からデータを取り込むフロッピーディスクドライブを使用できないようにする(ロックする)(1/〇ロック)
- ・ 本体の盗難を防止する。( 筐体ロック )
- ・システム管理者のパソコンから管理するパソコンの電源、システムを 遠隔操作できる。(リモートパワーオン/オフ機能)

本機には、このような手段・機能を利用するために、次のような機能を備 えています。

## セキュリティ機能

#### 指紋認証の利用

別売の指紋認証ユニット(シリアル)(PK-FP002M)を利用することで、本体の起動時やパスワードの入力を要求されるような場合、かわりに指紋を照合することで、ユーザーの不正使用やデータの漏洩を防止します。また、パスワードを忘れる、パスワードを解読されるといったことを未然に防ぎます。なお、BIOSレベルの認証(BIOS LOCK)はできません。

参照 / 指紋認証ユニット(シリアル)(PK-FP002M)に添付のマニュアル

#### 管理パスワード/ユーザパスワード

管理パスワード/ユーザパスワードを設定することで、本機の使用者を制 限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。BIOSセッ トアップメニューでそれぞれのパスワードを設定し、「Password On Boot を Enable に設定してください。

## グチェック!! \_

パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「Securityの設定」を印刷 しておくことをおすすめします。

#### 1/0ロック

|/Oロックは、外部とのデータ交換の手段である|/O(フロッピーディス クドライブ、シリアルポート、パラレルポートなど)を利用できないよう にする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータアクセスを 防止したり、システムに影響を及ぼすアプリケーションをインストール することを防止することができます。

参照 / 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「Componentsの設定」の「I/ O**Dy/**(P.132)

#### ハードディスクパスワード機能

本機で使用するハードディスクドライブにパスワードを設定することに より、本機以外のパーソナルコンピュータでハードディスクドライブの 不正使用を防止することができます。万一、ハードディスクドライブが盗 難にあって、他のパーソナルコンピュータに設置された場合でも、パス ワードが必要となるため、重要なデータの漏洩を防ぐことができます。

参照 / ハードディスクパスワードの設定 「PART3 システム設定」の「設定項目ー 覧」の「Startupの設定(P.128)

#### 筐体ロック

別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を利用することで、本体を 机などに繋ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に効果的で す。

また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワードの解除防止や本体のハードウェア構成変更の防止に効果的です。

#### 盗難防止用ロック

別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を利用することで、パソコン本体を机などに繋ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に効果的です。

#### ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには ウイルススキャン」を使用します。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルススキャン」

## マネジメント機能

## リモートパワーオン機能 Remote Power On 機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電源を入れる機能です。

本体およびLAN ボードがリモートパワーオン機能に対応しているシステムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用コントローラは通電されています。管理パソコンはESMPRO/Client Managerなどからのリモートパワーオンのコマンド指示により、パワーオンを指示する特殊なパケット(Magic Packet)を離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動作を開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機能を利用するためには、管理パソコンにMagic Packetを送信するためのソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要です。また本機のBIOS設定が必要になります。

- 参照 ン・「LAN(ローカルエリアネットワーク」ボード「リモートパワーオン機能の **設定 (**P.78)
  - ・「PART3 システム設定「Powerの設定 (P.135)

#### ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントPCのシステムが起動する前に、管理者PCからOS等をロー ドすることができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment) に準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

参照 / 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「Powerの設定 (P.135)

#### リモートコントロール/ファイル配信

本機のデータやシステムファイルなどのバックアップ、ファイル転送、ア プリケーションのインストール、アプリケーションの実行などの操作 を離れたところにあるシステム管理者のマシンから、実施することがで きます。Windows 2000の場合は、本機およびシステム管理者のマシンに それぞれ市販のリモートコントロールソフトウェア(pcAnvwhereなど) が必要です。

アプリケーションによっては、リモートコントロールやファイル配信で きない場合があります。

## 信頼性機能

#### StandbyDisk Solo

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほ ぼ同じ容量をバックアップ先(スタンパイ・エリア)として同パーティ ション内に確保し、自動的に使用領域をバックアップします。稼動中のシ ステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動しシス テムを復旧することが可能です。

ハードディスクドライブ Standby Disk Soloあり を搭載したモデルで ご利用になれます。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の StandbyDisk Solo J

StandbyDisk Solo RBは、ハードディスク内にある第1パーティション (Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンパイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンパイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「StandbyDisk Solo RB」

#### ハードディスクドライブ障害時のバックアップ機能

ハードディスクドライブの異常を監視します(SMART機能)。標準装備されているハードディスクドライブは、S.M.A.R.T(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応しています。また、「Masty Data Backup」との連携によってバックアップをとることができます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Masty Data Backup」

2

# 周辺機器を利用する

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

## この章の読み方

次ページの「接続できる周辺機器」、「接続にともなう注意点 (P.99)を読んだ後に、目的にあわせて次に該当するページを読んでください。


## この章の内容

接続できる周辺機器	98
接続にともなう注意点	99
本体カバー類の取り外し	105
<b>増設</b> RAM <b>ボード( メモリ )の取り外し/取り付け</b>	109
PC <b>カードを利用する</b>	116
VersaBay IVb <b>を利用する</b>	122


# 接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器が取り付けられます。

## 本体前面



## 本体背面



# 接続にともなう注意点

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことに注意してください。

## 接続前の確認

取り付けたい周辺機器は、本機で使えるものですか?

取り付けたい周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC8番街(http://nec8.com)が商品の適合検索」でご確認ください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタを合わせる
- 3. 表示されたメニューの「PC検索(新旧モデル情報/適合情報)」を クリック
- 4.「商品の適合検索」をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確 認ください。

リソースは確保されていますか?

周辺機器を使うには、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、その周辺機器で使用されるリソースがあいているかどうか確認してください。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースを空けて、その分を取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。

## プラグ&プレイ セットアップについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア) のセットアップが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してセッ トアップを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindows によって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイ スドライバウィザードが記動されます。外付けの周辺機器を接続した場 合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。 周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが

添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセット アップを行ってください。

## デバイスドライバの追加について

- ・ 周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ イバを組み込んでください。
- デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが あります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動して ください。
- ・ デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで ください。
- ・ Windows XP対応のデバイスドライバが NEC 8番街(http:// nec8.com )で提供されている場合がありますので、定期的に確認して ください。

## メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示さ れる「NECサポートプログラム 画面から確認できます。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「ダウンロード・OS情報・注意事項」にマウスポイン 夕を合わせる
- 3. 表示された「ダウンロード .項目内の「ビジネスPC / プリンタ / PC周 辺機器 をクリック

## 接続がうまくできない場合

ケーブルは正しく接続されていますか?

見落としがちなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどに、 ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきちんと接続 されているか、確認してください。

デバイスドライバは組み込みましたか? 最新のものですか? 周辺機器を取り付けてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使うことはできません。周辺機器のマニュアルをご覧になり、デバイスドライバを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバは、知らないうちに改善されて新しくなっていることもあります。「デバイスドライバの組み込み方は正しいのに、うまく動かない」といった場合は、デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようになることもあります。周辺機器の製造元に問い合わせて、最新のデバイスドライバを入手してください。なお、NEC製の最新ドライバはNECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街(http://nec8.com)から入手することができます。

## メモ

ドライバのダウンロードは、次の手順で行ってください表示される「NECサポートプログラム 画面から確認できます。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「ダウンロード・OS情報・注意事項」にマウスポイン タを合わせる
- 3. 表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネスPC / プリンタ / PC周 辺機器 をクリック

READMEファイルや、『補足説明』を読みましたか?

アプリケーションに付いているREADMEファイルには、マニュアルや ヘルプに記載されていない重要な情報が掲載されていることがありま す。また、『補足説明』には、本機をご利用にあたっての注意事項や、マ ニュアルには記載されていない最新の情報について説明しています。 添付の「アプリケーションCD-ROM」に入っている「Mate 電子マニュ アルからご覧になれます。また、以下の方法でもご覧になれます。

Windows XP**の場合** 

「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」

Windows 2000**の場合** 

「スタート ボタン 「プログラム」「補足説明」

周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませ **んか?** 

このような場合は、取り付けた機器をいったん全部外します。その後、 1つずつ取り付けては本機を起動するという作業を繰り返します。本機 が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機 器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定など が正しくできているか、確認してください。

トラブルが起きていませんか?

『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A」から、あてはまり そうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない場 合は、「トラブルを解決するには(ヒント)」をご覧ください。

## リソースの競合が起こったら

PCIカードは、プラグ&プレイに対応しているため基本的に設定不要です が、本機が作動しない場合は、リソースの競合が起こっているかもしれま せんのでここをお読みください。

最もリソースの競合が起きやすいのは、本機に新しい機器が追加された 場合です。新しい機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま す。新しい機器がプラグ&プレイに対応している場合は、リソースの競合 が起きないように自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイ に対応していない場合は、リソースの競合が起こるとドライバを組み込 めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に対しては、二重三重 の保護機能が働くように設定されているからです。ドライバの異常、リ ソースの競合など何らかの障害があると、アイコンに黄色い!マークや 赤い「×」マークが表示されます。

Windowsで、リソースの競合が起こっているかどうかは、以下の方法で確認してください。

Windows XP**の場合** 

- **1** 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 2 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリソースの競合であった場合は、次の方法で解決することができます。

- 1 「リソース」タブを開く
- 2 「自動設定」のチェックを外す
- 3 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をクリック
  - **ジ**チェック!!

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変更してください。なお、本機のリソースについては、「PART4 付録」の「割り込みレベル・DMAチャネル」をご覧ください。

#### Windows 2000の場合

- 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリッ ク
- 「システム | 赤ダブルクリック
- 3 「ハードウェア タブの中の デバイスマネージャ ボタンをク リック

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。

## **グ**チェック!!

USB接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キー ボード」「Microsoft Natural PS/2キーボード」またば PS/2互換マ ウス」に黄色い「」が表示される場合がありますが、異常ではありませ h.

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリ ソースの競合であった場合は、次の方法で解決することができます。

- 「リソース」タブを開く
- 「自動設定」のチェックを外す
- 3 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をク リック

## チェック!!

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場 合があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値 を変更してください。なお、本機のリソースについては、「PART4 付録」 の「割り込みレベル・DMAチャネル」をご覧ください。




ここでは、内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類の取り外し方について説明します。

## LCDリアカバーの取り外し


メモリを取り付けたりする場合は、本体のLCDリアカバーを取り外す必要があります。

- 1 本機の電源を切る
- 2 ケーブルカバー内部のコネクタに周辺機器を接続していない場合は、手順3へ進むケーブルカバー内部のコネクタに周辺機器を接続している場合は、ケーブルカバーを取り外す




- 3 本体に接続されているすべてのケーブル(電源ケーブルなど)を取り外す
- 4 盗難防止用の錠を使用している場合は取り外す

**5** LCDリアカバー底面にあるリアカバーロックボタン(2箇所)を 押し込み、そのまま手前に引いて、LCDリアカバーを取り外す




## LCD**リアカバーの取り付け**


- 1 盗難防止ロックの金具が収納されていることを確認する
- **2** LCD**リアカバー上部のツメ(**3箇所)を本体上部の溝に合わせて、はめ込む



3 盗難防止ロックの金具をLCDリアカバーの穴に通す



4 LCDリアカバー底面にあるリアカバーロックボタン(2箇所)を 押し込みながら、LCDリアカバーと本体との隙間が無くなるま でLCDリアカバーをしっかり取り付ける リアカバーロックボタン(2箇所)が元に戻らない場合、カバーは完 全に取り付けられていません。ディスプレイ部分の前面下側と LCDリアカバー下側をはさみ込むようにして押え、カバーをしっ かりとはめ込んでください。



#### 5 盗難防止用の錠を使用している場合は取り付ける

## メモ

VersaBay IVb機器用盗難防止ロックの金具が引き出しにくい場合は、 VersaBav IVbアンロックを引き起こすと、金具が引き出しやすくなりま す。

- ケーブル(電源ケーブルなど)を本体に取り付ける
- 7 ケーブルカバーを取り外した場合は、ケーブルカバーを元通り に取り付ける

# 増設RAMボード メモリ )の取り外し/取り付け

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ ます。

#### 取り付け前の確認

本機に増設RAMボードを取り付ける前に、取り付けられる増設RAMボードを確認します。

本機には、メモリスロットが2つあり、別売の増設RAMボードを取り付けることにより最大2GBまで増設できます。

#### 取り付けられる増設RAMボード

本機には、増設RAMボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。 取り付け可能な増設RAMサブボードの情報は、NECの企業向け情報機器 関連総合サイト「NEC 8番街(http://nec8.com)の「商品の適合検索」で ご確認ください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「ダウンロード・OS情報・注意事項」にマウスポイン タを合わせる
- 3. 表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネスPC / プリンタ / PC周 辺機器」をクリック

#### スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。スロット0から順番に取り付けることになります。メモリ容量による取り付け順序の制限はありません。

# 増設RAMボードの取り外し


# € チェック!\_\_\_\_\_

増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原因と なります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属 アルミサッシやド アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな いように注意してください。


- 1 「LCDリアカバーの取り外し」の手順でLCDリアカバーを取り **外す(**P.105)
- 2 メモリスロットカバーのネジ(1本)を外し、メモリスロットカ バーを取り外す

# チェック!! \_\_\_

ネジを取り外した後、ネジとメモリスロットカバーが落下しないように 注意してください。



3 コネクタの両端部分を左右に押し広げる 増設RAMボードのロックが外れ、起き上がります。



4 そのまま増設RAMボードを斜めに引き抜く




- ・ 増設RAMボードが落下しないように注意してください。
- ・ 増設RAMボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触 不良など、故障の原因となります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- 5 メモリスロットカバーを取り付け、カバーを取り外したときの ネジでもと通りに固定する
- **6** 「LCDリアカバーの取り付け」の手順で、LCDリアカバーを取り 付ける(P.107)


## 増設RAMボードの取り付け

# **グ**チェック!! \_\_\_\_\_

- 増設RAMボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯び た状態で増設RAMボードを扱うと、増設RAMボードを破損させる原 因となります。増設RAMボードに触れる前に、身近な金属(アルミ サッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くよ うにしてください。また、増設RAMボードを持つときは、ボードの縁 の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端 子の部分を手で触れないように注意してください。
- ・ 取り付け前に、本機で使用できる増設RAMボードであることを確認 してください。
- 「LCDリアカバーの取り外し」の手順で、LCDリアカバーを取り **外**ず(P.105)
- メモリスロットカバーを固定しているネジ(1本)を外し、メモ リスロットカバーを取り外す




ネジを取り外した後、ネジとメモリスロットカバーが落下しないように 注意してください。




増設RAMボードの切り欠き部分を本機コネクタの突起部にあ わせ、本機コネクタに対して約30度の挿入角度で、増設RAM ボードの端子が当たるまで差し込む

# \_**女チェック**!!\_

- 増設RAMボードを落とさないように注意してください。
- ・ 増設RAMボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触 不良など、故障の原因となります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ 増設RAMボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部や増設RAMボードを破損させる原因となります。取り付け方向に注意してください。




4 増設RAMボードを本機コネクタに強く押し込む カチッと音がして、増設RAMボードがコネクタ両端の金具でロッ クされます。



# チェック!!

増設RAMボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認してく ださい。



ことを確認してください。

- 5 メモリスロットカバーを取り付け、カバーを取り外したときの ネジでもと通り固定する
- 「LCDリアカバーの取り付け」の手順で、LCDリアカバーを取り 付ける(P.107)

メモリ取り付け後は、次の「メモリ容量の確認方法 (P.115)に従って、取 り付けが正しく行われたかどうか確認してください。

#### メモリ容量の確認方法

Windows XP**の場合** 

- 1 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- **2** 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示されます。

Windows 2000の場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「システム」をダブルクリック 「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示 されます。

# チェック!! \_

- BIOSセットアップメニューの「Memory」の「Total RAM」でも確認することができます。
- ・ 電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの容量によって変わってきます。これは、メモリの初期化のためです。

メモリ容量が増えていない場合は、増設RAMボードが正しく取り付けられているか、再度確認してください。

# PCカードを利用する


本機ではPC Card Standard準拠のPCカードを使用できます。PCカー ドを使うことで、本機の機能を拡張したり、さまざまな周辺機器を取り付 けることができます。



PCカードとは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)とPCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association )との 間で共同で標準化を進めているカードの名称のことです。PCカードには さまざまな種類があり、用途も幅広く使われています。メモリカードやモ デムカード、SCSIインタフェース対応機器をつなげるためのSCSIカード などがあり、ハードディスクとして使われるカード(ATAカードなど)も あります。

#### PCカードスロットについて

TYPE IかTYPE IIのPCカードを各スロットに1枚ずつ2枚まで、または 2つのスロットをあわせて1枚のTYPE IIIのPCカードを使用できます。な お、本機では、ZVポート対応のPCカードは使用できません。



#### 使用上の注意

#### PCカードの取り扱い

PCカードは精密にできています。PCカードやスロットの故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ・ 高温多湿あるいは低温の場所に放置しないでください。
- 濡らさないでください。
- 重いものを載せたり、ねじ曲げたりなどしないでください。
- ・ ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・ PCカードの端子部分に金属などを差し込まないでください。
- ・本機のPCカードスロットでは、PC Card Standardに準拠していない PCカードは使用できません。対応していないPCカードを無理に押し 込むと、故障の原因となります。




本機の使用直後はPCカードが熱くなっていますので、取り外し/取り付けにご注意ください。

#### Windows使用中の取り扱い

本機がスタンバイ状態または休止状態の場合、PCカードをセットしたり取り出したりしないでください。本機の機器構成が変更されるとデータを消失させてしまうことがあります。

## PCカードの取り付け

- **1** PCカードの差し込む向きを確認する
- ₹ チェック!\_ 間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させる おそれがあります。
- **2** PCカードイジェクトボタンが収納された状態でPCカードの 表面を本体背面側へ向け、垂直にまっすぐ静かに差し込む
  - ₹ チェック!! \_ PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、イ ジェクトボタンを収納できなくなります(イジェクトボタンが出た状態 のままになります)、カードを差し込むときは、イジェクトボタンを収納 (カチッと音がするまで押し付ける)してから差し込んでください。



#### PCカードの取り外し

正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行ってください。

**1** 画面右下の通知領域 タスクトレイ )にある。または、をダブルクリック

「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウが表示されます。

参または
が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。

# **ジ**チェック!!


Windows 2000をお使いの場合、SCSI PCカードを取り外すときに、 にエラーが表示される場合があります。このような場合はWindows を 終了してからSCSI PCカードを取り外してください。

- 2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをクリック
  周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。
- 3 「ハードウェアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周辺機器名をクリックして、「OK」ボタンをクリック
  安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示されます。


Windows XP**をお使いの場合は手順5へ進んでください。** Windows 2000**の場合は手順4へ進んでください。** 

- **4** 「OK」ボタンをクリック
- 5 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウを閉じるこれで周辺機器を取り外すことができます。


6 PCカードイジェクトボタンを押し込む ボタンを離すとPCカードイジェクトボタンが飛び出ます。



7 再度PCカードイジェクトボタンを押し込む PCカードが押し出されます。



#### 8 PC**カードを静かに取り出す**



# VersaBay IVb**を利用する**

本機のVersaBav IVbには、工場出荷時に取り付けられている機器を取 リ外して、別売のVersaBav IVb対応のオプション機器を取り付けて使 用することができます。

## VersaBay IVb で使用できる機器

本機のVersaBay IVbには次のような別売のオプション機器を取り付け て使用できます。

- セカンドハードディスクドライブ
- ・ CD-ROM ドライブ
- ・ CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ
- · DVDマルチドライブ など

取り付け可能なVersaBav IVb対応機器の情報は、NECの企業向け情報 機器関連総合サイト「NEC 8番街(http://nec8.com)の「商品の適合検 索」でご確認ください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタを合わせる
- 3. 表示されたメニューの「PC検索 新旧モデル情報 / 適合情報 ) をクリッ
- 4.「商品の適合検索」をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確認く ださい。

# ₹ チェック!\_


本機のハードディスクパスワード機能を使用してセキュリティーを有 効にしたセカンドハードディスクドライブは、他機では使用できません。 他機で使用する場合は、「PART3 システム設定」Startupの設定」の「パ スワードの解除」をご覧になり、ハードディスクドライブのパスワードを 解除してください。(P.131)

# VersaBay IVb**の機器を交換する**

# ∠❤ チェック!

VersaBay IVbの機器を交換するときは、本機の電源を切ってから行ってください。本機の電源が入っている状態や、スタンパイ状態または休止状態中の交換はできません。

- 1 本機の電源を切る
- 2 筐体ロックなどを使用している場合は取り外す
- **3** 本体背面にあるVersaBay IVbアンロックを、図のように引き 起こす



- VersaBay IVbアンロック
- 4 引き起こしたVersaBay IVbアンロックを押し込む 取り付けられていた機器が少し押し出されます。
- 5 取り付けられていた機器を引き抜く

取り付ける機器を挿入し、奥までしっかり押し込む

# **グ**チェック!! \_\_\_\_\_

VersaBay IVbに機器を取り付ける場合は、本機を傾けたりせずに、水平 に近い状態にして機器を押し込んでください。本機を傾けた状態で機器 を落として取り付けたりすると、本体や機器の故障の原因となる場合が あります。

- 筐体ロックなどを使用している場合は取り付ける
- 引き起こしたVersaBay IVbアンロックを折りたたむ

3

# システム設定

この章では、BIOSセットアップメニューについて説明します。BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

# この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

## この章の内容

BIOS <b>セットアップメニューについて</b>	126
設定項目一瞥	128



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

# BIOSセットアップメニューの起動と終了

#### BIOSセットアップメニューの起動

1 電源を入れて「NEC」のロゴ画面が表示されたら、【F2】を数回押 す

# 🌠 チェック!\_

- ・ ブート可能なUSB機器(USB対応フロッピーディスクドライブなど) を接続していると、入力した【F2】が認識されにくい場合があります。 この場合は、これらのUSB機器を取り外してから、再度上記手順を 行ってください。取り外した機器は、BIOSセットアップメニューを終 了した後で、再度接続してください。
- ディスプレイ特性により、「NEC のロゴ画面が表示されず、【F2】を押 すタイミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を 入れた直後、キーボード上のNumLockランプが点灯するタイミング で【F2】を2~3回押してください。

#### BIOSセットアップメニューの終了

#### 変更を保存して終了する

- 1 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは「Esc Jを押してくだ さい。
- 「Yes が選ばれていることを確認して Enter を押す 設定が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

#### メモ

メニューバーの「Exit」で「Save & Exit」を選んでBIOSセットアップメ ニューを終了することもできます。

#### 変更を保存しないで終了する

- 1 キーボードの【 】 プでメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【 】で「Exit Without Saving」を選んで【Enter】を押す 設定の変更をせずにBIOSセットアップメニューが終了します。

#### 工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 1 電源を入れて「NEC」のロゴ画面が表示されたらBIOSセットアップメニューが起動するまで【F2】を数回押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- **2** 【F9 **]を押す** 「Default Settings **」の**ダイアログボックスが表示されます。
- 3 「OK」を選択し、【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10 **】を押す** 「Save and Exit **のダイアログボッ**クスが表示されます。
- 5 「OK」を選択し、【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

以上で作業は終了です。

# BIOSセットアップメニューの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【 】 でメニューバーのカーソルを選択し、【 】 で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter 】でメニューを表示して【 】 】や 【 】 で変更することができます。
- ・「Date Time Jの設定ではカーソル移動はTab Jで行います。

# 設定項目一覧

ここではBIOSセットアップメニューで、どのような設定ができるかを説 明しています。表中の反転部分は購入時の設定です。

## Startup の設定

( )マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき に変更可能な項目です。

Date and Time( )

システム日付を「日/月/年 (西暦)で、現在の時刻を「時:分:砂 (24時間 形式)で入力します。【Enter】を押すと設定画面になります。

#### Silent Boot

起動時に自己診断画面を表示するかどうかを設定します。「Disable」に 設定すると「NEC のロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。工 場出荷時は、「Enable」に設定されています。

#### LAN BIOS

「Disable に設定すると、ネットワークブート機能が無効になります。 工場出荷時は、「Enable」に設定されています。

#### **Boot Device**

システムを起動するデバイスの優先順位を設定します。起動するデバ イスにOSがあるかどうかを検索します。もし検索したデバイスにOS が存在しないときなど、起動に失敗した場合は、その次に起動するよう に設定されたデバイスを検索します。【Enter 】を押すと設定画面になり ます。

設定項目	設定内容	説明
1st Boot	Internal HDD	1番目に起動するデバイス
Device	VersaBay Device	を設定します。
	Diskette A	
	PXE LAN	
2nd Boot	Internal HDD	2番目に起動するデバイス
Device	VersaBay Device	を設定します。
	Diskette A	
	PXE LAN	

設定項目	設定内容	説明
3rd Boot	Internal HDD	3番目に起動するデバイス
Device	VersaBay Device	を設定します。
Diskette A		
	PXE LAN	
4th Boot	Internal HDD	4番目に起動するデバイス
Device	VersaBay Device	を設定します。
	Diskette A	
	PXE LAN	

#### Set Admin password

管理者パスワードを設定します。管理者パスワードとはBIOSセット アップメニューの使用者を制限するための機能です。このパスワード を設定すると、BIOSセットアップメニュー起動時に表示されるパス ワードの入力欄に、ここで設定した管理者パスワードを入力しない限 りBIOSセットアップメニューを起動させないようにできます。 【Enter 】を押すと設定画面になります。

パスワードに使用できる文字は、半角英数字のみで、10文字以内です。 (大文字/小文字の区別をします。)

# **グ**チェック!!

- ・ パスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除の方法 を忘れたときのために、事前にこの「Startupの設定」の内容を印刷し ておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修正を依頼される際は、設定したパス ワードを解除、および無効にしておいてください。

#### 参照 > NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

Set User password( )

ユーザパスワードを設定します。ユーザパスワードとはBIOSセット アップメニューの使用者を制限し、またBIOSセットアップメニューで 設定可能な項目を制限するための機能です。設定項目は、「Set Admin password」と同じです。【Enter】を押すと設定画面になります。

パスワードに使用できる文字は、半角英数字のみで、10文字以内です。 (大文字/小文字の区別をします。)

# ✍ チェック!\_

- ・ パスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除の方法 を忘れたときのために、事前にこの「Startupの設定」の内容を印刷し ておくことをおすすめします。
- · ご購入元、またはNECに本機の修正を依頼される際は、設定したパス ワードを解除、および無効にしておいてください。

#### Password On Boot

起動時にパスワード入力を有効にするかどうかの設定をします。工場 出荷時は、「Disabled」に設定されています。

#### Internal HDD Password

内蔵ハードディスクドライブにパスワードを設定します。内蔵ハード ディスクへのパスワードは、管理者パスワード Master Password と ユーザパスワード User Password 2つがあります。【Enter 】を押す と設定画面になります。

パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内です。(大 文字/小文字の区別をします。)

- ・ 管理者パスワード Master Password ) 管理者パスワードは、ユーザパスワードを解除するためのパスワー ドです。管理者パスワードの解除方法については、後述の「パスワー ドの解除 「ハードディスクドライブのパスワードの場合 (P.132) をご覧ください。
- ・ ユーザパスワード (User Password ) ユーザパスワードは、本機とハードディスクドライブの認証を行う ためのパスワードです。ユーザパスワードを設定することにより、 本機以外でのハードディスクドライブの不正使用を防止できます。

# ✍チェック!\_

- 管理者パスワードを設定しないとユーザパスワードは設定できませ h.
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された データは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れた ために使用できなくなったハードディスクドライブを交換する場合 は有償になります。ハードディスクドライブのパスワードは絶対に忘 れないようにしてください。

VersaBav HDD Password

VersaBav IVb対応のセカンドハードディスクドライブにパスワード を設定します。設定項目は、「Internal HDD Password」と同じです。 【Enter 】を押すと設定画面になります。

パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内です。(大 文字/小文字の区別をします。)

パスワードの解除

#### 管理者パスワード/ユーザパスワードの場合

管理者パスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニュー を起動して「Startup」の「Set Admin password」。または「Set User password」にパスワードを入力して、新しいパスワードに何も入力せ ずに【Enter】を押すとパスワードが解除されます。なお、管理者パス ワード/ユーザパスワードを忘れてしまい、パスワードを解除できない 場合は、NECにお問い合わせください。

参昭 NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

# € チェック!! \_

パスワードの解除処置を依頼されるときは、次のことをご確認ください。

- パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。
- パスワード解除処置は、原則としてお客様のお持ち込みによる対応と なります。また、機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り処 置をお受けいたします。
- ・ パスワード解除処置を依頼されるときには、次のものをすべてご用意 ください。
  - 1. 本機の購入を証明するもの(保証書など)
  - 2. 身分証明書(お客様ご自身を確認できるもの)
  - 3. 印鑑
- ・ パスワード解除処置をご依頼の際、受付にてお客様ご自身により専用 の用紙に必要事項を記入・捺印していただくことが必要です。専用用 紙の記載事項にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応し かねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ハードディスクドライブのパスワードの場合 ハードディスクドライブのパスワードは、BIOSセットアップメニュー を起動して、「Startup」の「Internal HDD Password」に管理者パスワー ド Master Password を入力して、新しいパスワードに何も入力せず に【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

# Componentsの設定



ユーザパスワードで起動した場合、「Components」の設定は、変更でき ません。

#### Internal FDC

内蔵フロッピーディスクコントローラを設定します。「Disable」を設定 するとフロッピーディスクコントローラが使用できなくなります(1/ Oロック )。工場出荷時は、「Enable」に設定されています。

COM Ports(シリアルコネクタ)

設定項目	設定内容	説明
COM Ports	Disabled	COM Port(通信ポート、
	COM1,3F8,IRQ4	シリアルコネクタ )のI/O
	COM2,2F8,IRQ3	アドレスと割り込み要求を
	COM3,3E8,IRQ4	設定します。「Disabled」
	COM4,2E8,IRQ3	に設定すると、他のデバイ
		スにリソースを開放し、
		COM Portを使用できな
		くします。( 1/0ロック )。

# LPT Port(パラレルコネクタ) 【Enter 】を押すと設定画面になります。

設定項目	設定内容	説明
Port Address	None	LPT Port(LPTポート、
	LPT1,378,IRQ7	パラレルコネクタ )のI/O
	LPT2, 278, IRQ5	アドレスと割り込み要求を
	LPT3, 3BC, IRQ7	設定します。「None」に設
		定すると、他のデバイスに
		リソースを開放し、LPT
		Portを使用できなくしま
		す(1/0ロック)。
Port Definition	Standard AT( Centronics )	パラレルポートの動作モー
	Bidirectional(PS-2)	ドを設定します。本項目は、
	Enhanced Parallel(EPP)	「Port Address」の項目
	Extended Capabilities( ECP )	で「None」以外が選択さ
		れているときに設定できま
		す。ご利用のプリンタのモー
		ドについては、プリンタの
		マニュアルをご覧ください。
DMA Setting	DMA1	ECPモードで使用する
For ECP Mode	DMA3	DMAチャネルを設定します。
		本項目は「Port Definition」
		で「Extended Capabilities
		(ECP)」が選択されているとき
		に設定できます。
EPP Type	EPP1.7	EPPモードのEPP Type
	EPP1.9	を設定します。
		本項目は「Port Definition」
		で「Enhanced Parallel
		(EPP)」が選択されていると
		きに設定できます。

Enable USB Port

「Disable」に設定すると、USB接続のデバイスが使用出来なくなりま す。工場出荷時は、「Enable」に設定されています。

#### Legacy USB

#### 【Enter 】を押すと設定画面になります。

設定項目	設定内容	説明
<b>以</b> た以口	放足的台	A
USB Keyboard	Disabled	USB接続のキーボード/
and Mouse	Enable	マウスのレガシー機能を
		設定します。
		「Disabled」に設定する
		と使用できなくなります。
USB Floppy	Disabled	USB接続のフロッピーディ
	Enable	スクドライブのレガシー機
		能を設定します。
		「Disabled」に設定する
		と使用できなくなります。
USB Floppy	Disabled	「Enable」に設定すると
Booting	Enable	USB接続のフロッピーディ
		スクドライブから起動でき
		るようになります。

#### Audio Controller

マザーボード上のオーディオ機能を有効にするかどうかを設定しま す。工場出荷時は、「Enable」に設定されています。

#### USB2.0 Controller

USB2.0 Controller を有効にするかどうかを設定します。工場出荷時 は、「Enable」に設定されています。

#### Keyboard Numlock

起動時にキーボードのNum Lockをオンにするかどうかを設定しま す。工場出荷時は、「Enable」に設定されています。

#### メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/O装置を使用できなく する機能です。本体からのデータ盗用や不正なプログラムなどの流入を 防止できます。対象となるインターフェイスは「Internal FDC」「COM Ports (シリアルコネクタ)「LPT Port (パラレルコネクタ)です。I/O ロックを有効にするには、BIOSセットアップメニューでI/Oの設定項目 を「Disabled」「Disable」または「None」に設定します。

# Power**の設定**

€ チェック!\_

ユーザパスワードで起動した場合、「Power」の設定は変更できません。

SpeedStep Support

「Disabled」に設定すると、Intel(R) SpeedStep(R)テクノロジが使用 できなくなります。工場出荷時は、「Enable」に設定されています。

Resume On PME

LANによって電源を操作します。リモートパワーオン機能を利用する には、本項目を「Enable」に設定します。

Power Loss Resume

設定項目	設定内容	説明
Power Loss	Power On	AC電源( AC100V )が失
Resume	Power Off	われ、電源を再投入したと
	Last State	きの復旧状態を設定します。
		「Power On」はAC電源
		投入時に電源が入るように
		します。
		「Power Off」はAC電源
		投入時に電源は入らない
		ようにします。
		「Last State」はAC電
		源が失われたときの状態
		に設定します。

4

# 付 録

## この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

# この章の内容

<b>割り込みレベル・</b> DMAチャネル	138
本機のお手入れ.	140

# 割り込みレベル・DMAチャネル

#### 割り込みレベル

#### 工場出荷時の割り込みレベルの割り当ては、次の通りです。

- 1 Windows XPの場合のみ。Windows 2000の場合は空き
- 2 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

参照 「PART3 システム設定 【Componentsの設定 (P.132)

#### DMAチャネル

## 工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

DMA チャネル	データ幅	デバイス
0	8または16ビット	(空き)
1	8または16ビット	(空き)
2	8または16ビット	フロッピーディスクコントローラ
3	8または16ビット	(空き)
4		DMAコントローラ
5	16ビット	(空き)
6	16ビット	(空き)
7	16ビット	(空き)

# 本機のお手入れ

#### 本機のお手入れは、それぞれ次の要領で行ってください。

#### 本体

布で拭いてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ま せ、よくしぼってから、拭き取ってください。

#### 本体の内部

長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。本 体内部の清掃については、ご購入元、またはNECにお問い合わせく ださい。

NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

#### ディスプレイ

布で拭いてください。 汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含 ませ、よくしぼってから、 拭き取ってください。ま た、ディスプレイの画面 は傷などが付かないよ うに軽く拭いてください。

電源コード

雷源コードのプラグを長時間ACコ ンセントに接続したままにすると、 プラグにほこりがたまることがあり ます。定期的に清掃してください。

> الع 0 0



CD-ROMドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、 DVDマルチドライブ クリーニングディスク(別 売)を使ってクリーニング します。ひと月に1回を目 安にクリーニングしてくだ さい。

#### キーボード

布で拭いてください。汚れがひどい ときは、水かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き取ってください。 キーのすきまからゴミなどが入った ときは、掃除機などで吸い出します。 ゴミが取れないときは、ご購入元、ま たはNECにお問い合わせください。 NECのお問い合わせ先 定&修理に関するご案内』

#### マウス

布で拭いてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 拭き取ってください。

#### マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 「マウスのクリーニング」( 次ページ )

# ₹ チェック!

- 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでくださ い。故障の原因になります。
- ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用 しないでください。本体の外装をいためたり、故障の原因となったり します。


## マウスのクリーニング

マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪 くなります。とくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングして ください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略して もかまいません。

- 1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す



- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- 6 布で水分を拭き取り、風通しの良いところで充分に乾燥させる

7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり 落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでくださ 117



- 8 ボールをマウスに戻す
- 9 ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定

# € チェック!\_

- ・ クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくだ さい。
- ・ クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように してください。
- ・ 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原 因となります。
- ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウ スの外装をいためたり、故障の原因となったりします。
- ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属プラシやカッター、ヤス リなどのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付 き、故障の原因となります。



# 活用ガイド

ハードウェア編

# PC98-NX シリーズ Mate

# 液晶一体型

(Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル) (Windows 2000 Professionalインストールモデル)

初版 2004年5月 NEC

このマニュアルは再生紙 古紙率:表紙50%、 本文100%)を使用しています。